

AUDIOMETRIE



– GSI AMTAS FLEX – **Návod k obsluze**

Název: GSI AMTAS Flex™ Návod k obsluze

Výrobce Grason-Stadler, Inc. 10395 West 70th Street Eden Prairie, MN 55344 USA

Copyright © **2021 Grason-Stadler.** Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného povolení společnosti Grason-Stadler reprodukována nebo přenášena v žádné podobě ani žádným způsobem. Informace uvedené v této publikaci jsou majetkem společnosti Grason-Stadler.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý jinými subjekty, který je redistribuovaný v souladu s licenčními smlouvami. Upozornění na autorská práva a licence pro tyto externí knihovny jsou uvedeny v doplňkovém dokumentu, který je součástí ostatních softwarových aplikací distribuovaných s tímto produktem.

Shoda

Značka CE 0123 označuje shodu se Směrnicí o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745. Grason-Stadler je certifikovaná společnost ISO 13485.

EC REP

Autorizované evropské zastoupení

Grason-Stadler c/o DGS Diagnostics A/S Audiometer Alle 1 5500 Middelfart Dánsko

CE 0123

Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na předpis od lékaře nebo licencovaného odborníka péče o sluch.

OBSAH

Úvod
Obecné zásady návodu8
Varování a upozornění9
Důležité bezpečnostní pokyny9
Bezpečnostní opatření9
Varování a upozornění9
Regulační symboly
Úvod13
Indikace pro použití systému GSI AMTAS Flex13
Určené použití přístroje GSI AMTAS Flex13
Kontraindikace
Eliminace okolního hluku
Instalace a nastavení
Bezpečnostní opatření15
Předpoklady15
Minimální požadavky na počítač GSI AMTAS Flex15
GSI AMTAS Požadavky na software15
Vybalení systému
Standardní součásti
Volitelné součásti
Použité díly16
Spojení17
Instalace na Windows [®] 10 Pro17
Odinstalování aplikace GSI AMTAS Flex21
Licence GSI AMTAS21
Provoz
Předběžné kontroly22
Příprava pacienta
Umístění sluchátek

Program GSI AMTAS Flex	24
Spuštění a provoz systému GSI AMTAS Flex	24
Uvítací obrazovka	25
Nabídka	25
Nabídka jazyků	25
Šipka "Get Started" (Začít)	
Obrazovka formuláře souhlasu pacienta	
Obrazovka s informacemi o pacientovi	27
Obrazovka "Listen for a TONE" (poslech tónu)	
Reakce na tónovou obrazovku	29
Obrazovka Dokončený test	
Nabídka Dokončení testu	
Nastavení aplikace GSI AMTAS Flex Config	
Panel nabídky	
Spustit test	
Export	
Export Zrušit akci	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení	33
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace Zprávy	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace Zprávy Možnosti zobrazení	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace Zprávy Možnosti zobrazení Uvítací obrazovka	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace Zprávy Možnosti zobrazení Uvítací obrazovka Logo zprávy	
Export Zrušit akci Výchozí nastavení Licencování Kalibrace Zabezpečení O softwaru Zabezpečení systému AMTAS Možnosti konfigurace Zprávy Možnosti zobrazení Uvítací obrazovka Logo zprávy Výzkum	

Před testem	41
Možnosti testu	42
Po testu	42
Demografické údaje	45
Sledování hluku	46
Screening	47
Diagnostika ovzduší	48
Sledování hluku GSI AMTAS Flex	49
Nastavení	49
Konfigurační nastavení aplikace	49
Analýza hluku a podávání zpráv	51
Průměrné hladiny hluku	. 51
Limity OSHA/ANSI/Custom	51
Maximální úroveň hluku	51
Prahová upozornění	. 51
Upozornění na narušení	. 52
Hlášení GSI AMTAS Flex	. 53
Audiometrická zpráva	53
Informace o pacientovi	55
Audiogram	55
Tabulka úrovní maskování	55
Tabulka hodnocení kvality (Qualind)	56
Tabulka klasifikace audiogramů	57
Čistý tón AVG dB HL	58
Komentáře	58
Sledování hluku	58
pacienta	60
Formulář souhlasu	61
Nahrávání výsledků GSI AMTAS Flex do sady GSI Suite	62
Export/import souborů	62

Bezdrátový přenos (Bluetooth)	63
Běžná údržba	65
Tablet/PC	65
Kontrola biologické kalibrace	65
Kontrola kabelu náhlavní soupravy	65
Čištění systému	65
Čisticí a dezinfekční prostředky	66
Chybová hlášení	67
Protokol testování GSI AMTAS Flex	
Psychofyzická metoda	
Maskování	
Výpočet průměru čistého tónu	
Bez odezvy	70
Výchozí nastavení konfigurační aplikace	71
Obecné možnosti	71
Možnosti zobrazení	71
Uvítací obrazovka	71
Logo zprávy	71
Výzkum	71
Pracovní postup	71
Před testem	71
Možnosti testu	71
Po testu	71
Demografické údaje	72
Obrazovka s informacemi o pacientovi	72
Zprávy	72
Sledování hluku	72
Maximální úrovně pozadí	72
Screening	72
Frekvence	

Intenzita	72
Kritéria průchodu	72
Diagnostika ovzduší	73
Frekvence vzduchu	73
Specifikace	74
Vzduchové vedení Čistý tón	74
Kalibrace	74
Sluchátka - čistý tón RETSPL, okolní útlum	75
Publikace a patenty AMTAS	76
Publikace AMTAS	76
Patenty AMTAS	77
Kompatibilita EMC	78
POZNÁMKY	78
Elektrická bezpečnost, EMC a související normy	79

Úvod

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o softwarovém programu GSI AMTAS Flex™. Návod je určen pro technicky kvalifikované pracovníky.

Mějte na paměti: Tento návod není zamýšlený jako školicí návod pro audiometrii. Čtenář se může seznámit se standardními audiologickými texty, které se týkají teorie a použití sluchových testů poskytovaných tímto softwarem po připojení k přístroji.

Tento návod k obsluze obsahuje informace vztahující se k používání systému AMTAS Flex, včetně bezpečnostních informací.



OBECNÉ ZÁSADY NÁVODU

V návodu se objevují následující významy varování, upozornění a poznámek.

VAROVÁNÍ



Symbol VAROVÁNÍ označuje stavy nebo postupy, které mohou představovat nebezpečí pro pacienta nebo uživatele.

UPOZORNĚNÍ



Symbol UPOZORNĚNÍ označuje stavy nebo postupy, které by mohly vést k poškození zařízení

POZNÁMKA: Poznámky pomáhají označit oblasti možného nedorozumění a vyhnout se případným problémům při provozu systému.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Konfiguraci softwarového programu mohou používat pouze lékaři kvalifikovaní k provádění audiometrických testů. Je určen pro přechodné použití jako screeningový a diagnostický nástroj. Žádný chirurgický nebo lékařský zákrok by však neměl být prováděn pouze na základě výsledků testů tohoto programu.



Důležité bezpečnostní informace k počítači naleznete v příslušné příručce. Ujistěte se, že jsou všechny snímače správně připojeny. Nepřipojujte snímače k počítači, pokud jsou připojeny k pacientovi.

V případě úmrtí nebo vážné nehody v souvislosti s používáním přístroje je třeba tuto událost neprodleně nahlásit společnosti Grason-Stadler a místnímu příslušnému národnímu úřadu

Bezpečnostní opatření

Tuto konfiguraci softwaru smí používat pouze odborník v oblasti péče o sluch, například audiolog, otolaryngolog, výzkumný pracovník, nebo technik pod přímým dohledem odborníka. Uživatel by měl jejich odborné dovednosti využít při analýze výsledků. Ta by se měla provádět ve spojení s dalším testováním, které se s ohledem na zkušenosti odborníků zdá být vhodné. Pro přesné výsledky testů je nutné vhodné umístění snímačů na pacientovi. Nepohodlí pacienta by mohlo vést k matoucím výsledkům. Nesprávné použití by mohlo vést k nesprávným výsledkům.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek a jeho součásti budou spolehlivě pracovat pouze tehdy, když se budou provozovat a udržovat podle pokynů obsažených v tomto návodu, spolu se štítky nebo přílohami. Vadný produkt nesmí být používán. Zkontrolujte, zda všechna připojení k externímu příslušenství dobře sedí a jsou správně zajištěna. Součásti, které mohou být poškozené, chybí nebo jsou viditelně opotřebované, zdeformované nebo kontaminované, by se měly okamžitě nahradit čistou, autentickou součástkou vyrobenou nebo dodanou společností GSI.

Snímač GSI AMTAS Flex lze ovládat pomocí počítače nebo tabletu napájeného bateriemi. Pokud má být zařízení používáno po připojení do elektrické zásuvky, měl by být použit lékařský napájecí zdroj nebo izolační transformátor. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, může být toto zařízení připojeno pouze k elektrické zásuvce s ochranným uzemněním. Tento výrobek nesmí být používán v přítomnosti tekutiny, která by se mohla dostat do kontaktu s některou z elektronických součástí nebo s kabeláží. Pokud má uživatel podezření, že se tekutiny dostaly do kontaktu se součástmi systému nebo s příslušenstvím, neměl by přístroj používat, dokud jej certifikovaný servisní technik společnosti GSI nebude považovat za bezpečný.



NEPOUŽÍVEJTE přístroj v přítomnosti hořlavých plynných směsí. Uživatelé by měli při používání tohoto přístroje v blízkosti hořlavých anestetických plynů zohlednit riziko výbuchu nebo požáru. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v prostředí s vysokým obsahem kyslíku (hyperbarická komora, kyslíkový stan apod).

Přístroj GSI AMTAS Flex je navržen tak, aby při použití v blízkosti pacienta splňoval požadavky norem IEC a ES 60601-1. Nechte servisního technika pravidelně provádět zkoušky elektrické bezpečnosti na jednotce, aby byla dodržena neustálá shoda s normami IEC a ES 60601-1.



Ikona vlevo označuje, že přístroj GSI AMTAS Flex splňuje aplikovanou část, typ B požadavků normy IEC 60601-1.

Nikde ve výrobním procesu není použit latex. Základní materiál pro podložku sluchadla je vyroben z přírodní a syntetické gumy.

Modifikace vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný zástupce GSI. Oprava přístroje uživatelem není přípustná. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní zástupce. GSI zpřístupní veškeré pokyny a schémata pro opravu zařízení, která je nutné opravit v terénu.

Při manipulaci s porty na počítači nebo reproduktory na počítači nebo uvnitř sluchátek je třeba dodržovat opatření proti elektrostatickému výboji (ESD). Mezi porty počítače patří například: Porty pro napájení stejnosměrným proudem, porty USB, porty Ethernet, sloty pro karty SD a stereofonní konektor, porty displeje atd. Dodržujte pokyny pro opatření proti elektrostatickému výboji, například: používejte řádné uzemnění, vyvarujte se tření, udržujte zařízení mimo materiály, které vytvářejí elektrostatický výboj (některé plasty, polystyren, celofánová páska, nylon, vlna atd.).

Regulační symboly

Symbol	Popis
CE	Shoda s Nařízením o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.
MD	Označení, že zařízení je zdravotnickým prostředkem
SN	Symbol pro "SÉRIOVÉ ČÍSLO"
REF	Číslo dílu společnosti GSI.
X	Nutnost vrácení oprávněnému zástupci, vyžaduje speciální likvidaci.
c	Zdravotnické vybavení klasifikované prostřednictvím Intertek Testing Services NA Inc. s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a mechanického rizika v souladu s UL 60601-1. Klasifikace podle Nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745); klasifikováno jako zařízení třídy Ila.
EC REP	Symbol pro "evropského autorizovaného zástupce"
	Symbol pro "Výrobce"
~~	Symbol pro "Datum výroby"
Ŕ	B Část aplikovaná pacientem podle IEC 60601-1.
Ċ	Zapnuto/Vypnuto
www.grason-stadler.com	Seznamte se s návodem k obsluze / pokyny k použití.

Symbol	Popis
	Kopie návodu k obsluze je k dispozici na těchto webových
	stránkách:
	www.grason-stadler.com
	Tištěnou kopii návodu k obsluze lze objednat od společnosti
	Grason-Stadler, bude odeslána do 7 dnů; nebo se můžete
	obrátit na místního zástupce.
	Seznamte se s návodem k obsluze / pokyny k použití.
7d	Kopie návodu k obsluze je k dispozici na této webové stránce: www.grason-stadler.com
www.grason-stadler.com	Tištěnou kopii návodu k obsluze lze objednat od společnosti Grason-Stadler, bude odeslána do 7 dnů; nebo se můžete obrátit na místního zástupce.

Úvod

GSI AMTAS[™] je softwarový program, který poskytuje automatizovanou metodu pro diagnostické vyšetření sluchu. Program AMTAS byl vyvinut v rámci partnerství mezi společností Audiology Incorporated a třemi výzkumnými institucemi: University of Minnesota, University of Utah a James H. Quillen Veterans Administration Medical Center. Vývoj byl financován v rámci programu STTR (Small Business Technology Transfer) Národních zdravotnických institutů.

Systém AMTAS je založen na psychofyzickém postupu, který využívá reakce pacienta k určení úrovně signálu potřebné k nalezení sluchových prahů. Po nasazení snímačů na pacienta se test provádí samostatně. Test probíhá samostatně, takže pacienti postupují tempem, které jim vyhovuje. Pacientovi je poskytována zpětná vazba, která mu pomáhá rozlišovat mezi testovacími tóny a jinými sluchovými vjemy. AMTAS byl navržen tak, aby poskytoval stejné výsledky testu, jaké by získal odborný audiolog, a to psychofyzickým postupem, který má určité výhody oproti běžně používané klinické ("Hughson-Westlakeově") metodě.

Indikátory kvality poskytují informace o validitě výsledků. Audiogramy vedení vzduchu jsou klasifikovány na základě konfigurace, závažnosti a symetrie. Program generuje zprávu a data lze přenášet do jiných softwarových programů. Software provádí tyto testy ovládáním zvukové karty připojené k počítači, na kterém je software spuštěn. Systém GSI AMTAS Flex obsahuje náhlavní soupravu a zvukovou kartu spolu se softwarem.

INDIKACE PRO POUŽITÍ SYSTÉMU GSI AMTAS FLEX

Audiometry GSI AMTAS Flex jsou určeny k použití pro identifikaci ztráty sluchu. Přístroj lze používat u pacientů jakéhokoli věku za předpokladu, že pacient dokáže dodržovat pokyny pro testování audiometrie čistými tóny.

URČENÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE GSI AMTAS FLEX

Přístroj GSI AMTAS Flex je určen k diagnostickému nebo screeningovému hodnocení sluchu. Je určen k rutinnímu klinickému testování v jakémkoli tichém prostředí, ve kterém lze provádět audiometrii s čistými tóny. Přístroj GSI AMTAS Flex může používat a testovat kdokoli, kdo je schopen dodržovat pokyny používané při manuální audiometrii. Výsledné audiogramy jsou určeny k použití audiologem, ORL, zdravotníkem se specializací na sluchová postižení nebo vyškoleným technikem. Audiogram může být použit jako pomůcka při diagnostice možných otologických poruch a při programování a nastavování zařízení (například sluchadla).

Kontraindikace

U pacientů, kteří nejsou schopni spolupracovat z důvodu nízkého věku nebo jiných stavů, které pacientům brání dodržovat pokyny pro audiometrické vyšetření čistých tónů, může být nutné vyšetřit sluchový systém jinými metodami.

ELIMINACE OKOLNÍHO HLUKU

Zařízení GSI AMTAS Flex lze instalovat v jakémkoli tichém prostředí. Nadměrný hluk v testovacím prostředí, například hluk způsobený hovorem, kancelářským vybavením nebo tiskárnami, snižuje validitu testu, protože má tendenci maskovat testovací signály nebo rozptylovat pacienta. Platí to zejména při nižších frekvencích, kde podložky sluchadel poskytují méně efektivní tlumení. Pokud okolní hluk v pacientových uších dosáhne úrovní dostatečných pro způsobení znatelné ztráty sluchu při nízkých frekvencích, může být nutný uzavřený prostor, který hluk utlumí.

Následující tabulka ukazuje maximální úrovně pozadí (oktávové pásmo), které se mohou vyskytovat v daném prostoru, zatímco se provádí platný test sluchu. Tyto hodnoty jsou odvozeny součtem rozdílů v útlumu okolního hluku pro circumaurální a supraaurální sluchátka používaná v normě ANSI S3.1.

Testovací frekvence tónu (Hz)	250	500	1000	2000	4000	8000
Úroveň v testovací místnosti Max. dB SPL, zakryté uši (RadioEar DD 65V2)	35	41	47	61	59	60
Úroveň v testovací místnosti Max. dB SPL, zakryté uši (RadioEar DD 450)	36	38	43	49	61	58

Poznámky: Maximální přípustná úroveň v oktávovém pásmu.

POZNÁMKA: Doporučujeme využít místnost, která poskytuje izolaci od okolního hluku, aby bylo možné dodržet prahové hodnoty sluchu. V případě, že využíváte oddělenou vyšetřovací místnost, považuje se tato místnost za dostatečně tichou pro účely testování, pokud skupina "normálně" slyšících posluchačů není v době testování schopna odhalit zvuk okolí. Ohledně maximálních venkovních povolených úrovní oktávového pásma se třemi předmontovanými typy zvukových místností si prostudujte dokument ANSI S3.1 (R2008) Kritéria povoleného okolního hluku během audiometrického testování.

INSTALACE A NASTAVENÍ

Bezpečnostní opatření

Následující opatření napomohou bezpečnému shromažďování a uchovávání údajů o pacientech:

- Vypněte možnost "Pozastavit napájení USB", abyste mohli zajistit správnou komunikaci mezi přístrojem a počítačem.
- Pro ochranu dat zajistěte, aby byl nainstalován, aktualizován a zprovozněn vhodný antivirový a spywarový skener. Obraťte se na místního správce IT, který vám pomůže a poradí.
- Všichni uživatelé musí mít jedinečné přihlašovací jméno k počítači.

POZNÁMKA: Pro zajištění správné prezentace zvuku by měly být **vypnuty** všechny zlepšovací efekty reproduktorů v systému Windows. Dialogové okno Přehrávání zvuku - Vlastnosti reproduktoru, karta Vylepšení obsahuje možnost zakázat všechny zlepšovací efekty.

Pro zajištění správné činnosti byste neměli k počítači, na kterém běží software AMTAS, připojovat jiná zvuková zařízení (např. sluchátka Bluetooth).

Předpoklady

Před instalací softwaru zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální požadavky.

Minimální požadavky na počítač GSI AMTAS Flex

- CPU: 2,0 GHz, Intel i5 (dvoujádrový nebo čtyřjádrový) nebo lepší
- RAM: 4 GB
- Pevný disk: (128 GB nebo větší)
- USB porty: minimálně 1
- Obrazovka: Doporučená obrazovka: 10" nebo větší
- Rozlišení: Minimálně: 1280 x 800
- Dotyková obrazovka nebo myš/trackball
- USB pro instalaci softwaru
- Bezdrátová síť LAN (v případě připojení k databázi přes síť) nebo Bluetooth

GSI AMTAS Požadavky na software

• Microsoft Windows[®] 10 Pro

• Microsoft .NET Framework verze 4.7.2

Vybalení systému

V případě zjištění jakéhokoli poškození neprodleně informujte přepravce. Tím bude zajištěn řádný nárok na kompenzaci. Ponechte si všechny obalové materiály, aby je likvidátor škody mohl také prohlédnout. Jakmile likvidátor škody kontrolu dokončí, informujte svého prodejce nebo společnost GSI

USCHOVEJTE SI VEŠKERÝ PŮVODNÍ OBALOVÝ MATERIÁL A PŘEPRAVNÍ OBAL, ABY MOHL BÝT PŘÍSTROJ ŘÁDNĚ ZABALEN, POKUD BUDE TŘEBA JEJ VRÁTIT ZA ÚČELEM SERVISU NEBO KALIBRACE.

- Doporučujeme, abyste svůj přístroj GSI AMTAS Flex vybalovali opatrně a abyste se ujistili, že jsou z obalového materiálu vyjmuty všechny komponenty.
- Ověřte, že jsou v dodávce všechny komponenty, jak je uvedeno na dodacím listu přiloženém k zásilce. Pokud některá součástka chybí, neprodleně kontaktujte svého distributora.
- Zkontrolujte, zda bylo veškeré příslušenství doručeno v dobrém stavu. Pokud se zdá, že se některý komponent při přepravě poškodil, okamžitě kontaktujte svého distributora a oznamte to. Nepokoušejte se používat žádný komponent nebo přístroj, který se jeví jako poškozený.

Standardní součásti

- Přepravní pouzdro
- Náhlavní souprava GSI AMTAS Flex
- Mikrofon pro monitorování hluku GSI AMTAS
- Kabel USB Y
- Software a příručky GSI AMTAS Flex USB Flash disk
- Kalibrační soubor GSI AMTAS Flex USB Flash disk
- Kalibrační certifikát

Volitelné součásti

• Tablet PC GSI AMTAS Flex

Použité díly

Následující položky jsou podle IEC60601-1 považovány za příložné části.

• Náhlavní souprava

Spojení

Kabel USB Y se připojuje k tabletu/PC na jednom konci. Sestava náhlavní soupravy se připojuje k portu USB na kabelu Y. Mikrofon pro monitorování hluku se zapojuje do portu USB na kabelu Y (volitelně).

INSTALACE NA WINDOWS[®] 10 Pro

POZNÁMKA: Pro instalaci této aplikace musí být uživatel buď správcem, nebo musí znát heslo správce.

1. Vložte jednotku USB GSI AMTAS Flex do portu USB na počítači. Pokud je vypnuto automatické spouštění, projděte jednotku USB a dvakrát klikněte na soubor *GsiAMTASFlexSetup.exe*.

User Account Control Do you want to allow th changes to your device	× nis app to make ?
GSI AMTAS Flex 1.4	oup LLC
Show more details	No

2. Po zahájení instalace může Řízení uživatelských účtů systému Windows požádat o povolení instalace softwaru. V dialogovém okně odpovězte "Ano", abyste mohli pokračovat v instalaci. Zobrazí se dialogové okno Průvodce instalací GSI AMTAS.



3. Stiskněte tlačítko "Další".

Image: SSI AMTAS Flex 1.4 Setup X
End-User License Agreement
Please read the following license agreement carefully
License Agreement for Grason-Stadler (GSI) software 🔺
You should carefully read the following terms and conditions before installing this software. By installing this software program (the Software), which is licensed to you by GSI, you agree to the following terms and conditions (the Agreement). If you do not agree with such terms and conditions, do not install the software.
This Agreement is a legal agreement between you or
● I accept the terms in the License Agreement
$\bigcap I\underline{d}o$ not accept the terms in the License Agreement
Advanced Installer
< Back Next > Cancel

4. Přečtěte si licenční smlouvu. Výběrem tlačítka "I accept…" (Přijímám…) souhlasíte se smlouvou; pokračujte stisknutím tlačítka "Next" (Další). Pokud si nepřejete software nainstalovat, výběrem možnosti "Cancel" (Zrušit) ukončete instalaci. Průvodce instalací poté zobrazí dialogové okno Select Installation Folder (Vybrat instalační složku).

🐵 GSI AMTAS Flex 1.4 Setup	_		×
Select Installation Folder This is the folder where GSI AMTAS Flex 1.4 will be installed.		¢	Ð
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, e "Browse".	nter it bel	ow or clic	ς
Folder: C:\Program Files (x86)\Grason-Stadler\GSI AMTAS Flex\		Browse	
Advanced Installer			
Auvanceu Instaner	t >	Can	cel

5. Chcete-li použít výchozí složku (doporučeno), stiskněte tlačítko "Next" (další). Pokud si přejete program nainstalovat do jiného adresáře, vyhledejte pomocí tlačítka Browse (procházet) složku pro instalaci a zvolte "Next" (další). Zobrazí se dialogové okno Připraveno k instalaci, které vám umožní zkontrolovat nebo změnit nastavení instalace.

I AMTAS Flex 1.4 Setup
Ready to Install
The Setup Wizard is ready to begin the GSI AMTAS Flex 1.4 installation
Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.
Advanced Installer
< Back Install Cancel

6. Stisknutím tlačítka "Instalovat" pokračujte v instalaci. Zobrazí se dialogové okno Select Security Type (Zvolit typ zabezpečení).

OGSI AMTAS Flex Setup X					
Select Security Type					
 Windows Domain Integration Single Password No Security 					
NOTE: GSI recommends 'Single Password' or 'No Security' when installed on a PC that is not connected to a Microsoft Windows network domain. Only Windows 10 Pro 64 bit supports local Windows user accounts.					
OK Cancel					

 Během instalace se nastaví typ zabezpečení, který se s programem používá. Dialogové okno pro výběr zabezpečení obsahuje tři (3) možnosti zabezpečení. Vyberte vhodný typ zabezpečení pro vaše zařízení.

• Windows - Zabezpečení integrace domény

Pokud program vyžaduje ověření, ověří identitu a heslo uživatele na základě ověření systému Windows. Program automaticky přidá tohoto instalačního uživatele do skupiny správců systému AMTAS. Další správce systému AMTAS lze přidat spuštěním aplikace GSI AMTAS Flex Config z pozice správce s tímto uživatelským účtem.

• Zabezpečení jednoduchým heslem

Existuje jednoduchý účet správce, který bude mít uživatelskou identitu "admin" (správce) a počáteční heslo "admin". Heslo budete moci nastavit pomocí aplikace GSI AMTAS Flex Config. Tento účet nebude mít žádnou souvislost s ověřováním v okně. Když bude program vyžadovat ověření, bude se ověřovat identita a heslo na základě tohoto jediného účtu správce.

• Žádné zabezpečení

Program nebude omezovat přístup na základě uživatele (nikdy nebude vyžadovat identifikaci nebo heslo).

GSI AMTAS Flex 1.4 Setup		×
Ð	Completing the GSI AMTAS Flex 1.4 Setup Wizard	
	Click the "Finish" button to exit the Setup Wizard.	
	< Back Einish Cancel	

8. Zobrazí se zpráva oznamující, že program byl úspěšně nainstalován. Vyberte možnost "Finish" (dokončit).

POZNÁMKA: Instalací softwaru GSI AMTAS Flex se nainstaluje také softwarový balíček GSI Wireless Service. Služba GSI Wireless Service slouží k přenosu výsledků GSI AMTAS Flex do jiných počítačů se sadou GSI Suite prostřednictvím připojení Bluetooth.

ODINSTALOVÁNÍ APLIKACE GSI AMTAS FLEX

- 1. Otevřete Nastavení systému Windows
- 2. Vyberte položku Aplikace
- 3. V části Aplikace a funkce vyberte položku GSI AMTAS Flex
- 4. Vyberte možnost Odinstalovat
- 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce

LICENCE GSI AMTAS

GSI AMTAS vyžaduje licenci v počítači. Licence je specifická pro počítač, na kterém je spuštěn software GSI AMTAS Flex. Licenci pro provoz softwaru GSI AMTAS Flex získáte u autorizovaného distributora GSI.

Provoz

Předběžné kontroly



Zkontrolujte, zda všechny kabely od snímačů bezpečně zapadají do svých konektorů. Zkontrolujte, zda kabely nejsou zlomené nebo poškozené. Pokud je některý kabel poškozený, zařízení GSI AMTAS Flex nepoužívejte.

Se sluchátky zacházejte opatrně. Neupusťte je ani nedovolte, aby došlo k jejich otloukání. Silný mechanický náraz může změnit jejich provozní vlastnosti nebo změnit výstupní úrovně, což může vyžadovat výměnu vysílačů.

Doporučuje se, aby všechny části, které přicházejí do přímého kontaktu s pacientem (polštářky sluchátek), byly mezi pacienty podrobeny standardním dezinfekčním postupům. To zahrnuje fyzické čištění a použití uznávaného dezinfekčního prostředku. Při použití jakéhokoli dezinfekčního prostředku je třeba dodržovat individuální pokyny výrobce, aby byla zajištěna odpovídající úroveň sterilizace.

- 1. Zapněte přístroj a nechejte jej zahřát na provozní teplotu (přibližně 5 minut).
- 2. Zkontrolujte, zda vysílače a další součásti systému fungují správně.
- 3. Pohodlně usaďte pacienta do testovací oblasti.
- 4. Umístěte vybrané snímače na pacienta.

PŘÍPRAVA PACIENTA

Přestože je test GSI AMTAS prováděn svépomocí, doporučuje se, aby snímače na pacienta nasazoval vyškolený zdravotnický personál. Je také vhodné poskytnout pacientovi obecné pokyny o testu a o tom, jak pracovat s počítačem. Pacient by měl pohodlně sedět před počítačem se spuštěným programem GSI AMTAS.

Umístění sluchátek



Vezměte sluchátka a vytáhněte obě strany ven, přičemž čelenku umístěte na samý vrchol střední části hlavy pacienta.

- Ujistěte se, že uši jsou ve střední části náušníků sluchátek.
- Ujistěte se, že čelenka zůstává uprostřed samotného vrcholu hlavy
- Uši by měly být uprostřed a zcela obklopeny náušníky.
- Pokud potřebujete změnit výšku náušníků, sundejte sluchátka úplně a upravte je pomocí palce a prstů na spojce a bloku. Zatlačte spojku a blok blíže k sobě, abyste mohli snížit celkovou výšku náušníků. Pokud naopak potřebujete zvýšit výšku náušníků sluchátek, odtáhněte spojku a bloky od sebe.
- Po nastavení nasaďte sluchátka zpět na hlavu pacienta.

PROGRAM GSI AMTAS FLEX

Program GSI AMTAS Flex a konfigurační aplikace GSI AMTAS Flex se instalují jako součást instalace softwaru. GSI AMTAS Flex je program, se kterým pacient komunikuje a získává audiometrické údaje. Aplikaci GSI AMTAS Flex Config App používá správce k nastavení uživatelů programu GSI AMTAS Flex a parametrů používaných pro test. Aplikace GSI AMTAS Flex Config App také spravuje data získaná z programu GSI AMTAS Flex.

Program GSI AMTAS Flex pracuje v celoobrazovkovém, kioskovém režimu (nelze spustit žádný jiný program a není k dispozici pracovní plocha). Pro ukončení programu a návrat počítače na pracovní plochu může být vyžadováno heslo, v závislosti na typu zabezpečení zvoleném při instalaci. Heslo může být vyžadováno také pro vstup do konfigurace z programu GSI AMTAS Flex.

POZNÁMKA: Program GSI AMTAS Flex běží v režimu kiosku, který zabraňuje rozpoznávání většiny stisků kláves a brání uživateli opustit program. Kombinace kláves Ctrl+Alt+Del je však speciální sekvence, kterou program nezachytí. Stisknutí kláves Ctrl+Alt+Del vyvolá zabezpečení systému Windows s rozhraním, které uživateli umožňuje uzamknout systém, přepnout uživatele, odhlásit se, změnit heslo nebo vyvolat Správce úloh systému Windows. Správce IT by měl upravit zabezpečení uživatele systému Windows tak, aby byly zakázány nebo povoleny možnosti přístupné touto kombinací kláves.

SPUŠTĚNÍ A PROVOZ SYSTÉMU GSI AMTAS FLEX



Po instalaci programu se na pracovní ploše objeví ikona zástupce. Poklepáním na ikonu na ploše otevřete program GSI AMTAS Flex. Tuto aplikaci je také možné otevřít z nabídky Start > Všechny programy > Grason-Stadler > GSI AMTAS Flex.

Uvítací obrazovka

Po spuštění programu GSI AMTAS Flex se zobrazí uvítací obrazovka v celoobrazovkovém, kioskovém režimu. Uvítací obrazovka obsahuje v pravém horním rohu ikonu nabídky a v pravém dolním rohu šipku Začít.



Nabídka



Po výběru ikony nabídky na úvodní obrazovce se zobrazí seznam 3 položek nabídky. Po výběru položky nabídky Settings (Nastavení) nebo Exit (Ukončit) se zobrazí výzva k zadání hesla, pokud bylo povoleno zabezpečení. Heslem by mělo být heslo Windows uživatele, který je aktuálně přihlášen k počítači, nebo heslo správce GSI AMTAS v závislosti na typu zabezpečení zvoleném při instalaci softwaru. Po

ověření hesla se v nabídce Settings (Nastavení) zobrazí parametry používané pro program GSI AMTAS. Po ověření hesla pro možnost nabídky Exit (Ukončit) se uživatel vrátí na plochu počítače. Volba About (O softwaru) zobrazí informace o verzi, autorských právech, patentu a ochranné známce programu GSI AMTAS.

Nabídka jazyků

English

Aktuální jazyk je uveden v levém dolním rohu obrazovky. Kliknutím na jazyk se zobrazí seznam dostupných jazyků programu AMTAS. Vyberte jazyk ze seznamu a program AMTAS změní text programu na zvolený jazyk. Tato změna platí pouze pro aktuální testovací relaci a neukládá volbu pro budoucí testovací relace. Chcete-li změnit výchozí jazyk, použijte program AMTAS Flex Config App.

Šipka "Get Started" (Začít)



Stisknutím šipky Get Started (Začít) budete pokračovat v testování GSI AMTAS Flex. Program přenese uživatele na další obrazovku - formulář souhlasu pacienta nebo registrační obrazovku, v závislosti na nastavení

pracovního postupu.

OBRAZOVKA FORMULÁŘE SOUHLASU PACIENTA

Formulář souhlasu pacienta je první obrazovka, která se zobrazí, pokud byla tato možnost vybrána v rámci nastavení pracovního postupu v konfigurační aplikaci AMTAS Flex. Ve spodní části formuláře uprostřed je zaškrtávací políčko souhlasu, které musí být zaškrtnuto, aby bylo k dispozici tlačítko Pokračovat a aby mohl test pokračovat. Formulář souhlasu se uloží jako soubor zprávy se záznamem testu. Tlačítkem Quit (ukončit) v levém dolním rohu obrazovky ukončíte obrazovku a vrátíte se na uvítací obrazovku.

Consent Form			
	[FACILITY NAME] Information and Disclosures of Personal Data under the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) The European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires that personal data from the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) is subject to special protection. The GDPR also provides EU-based individuals (Totas Subjects') with certain individual rights with respect to their personal information. These include:		
	1. The right to be informed about the collection and use of their personal data. 2. The right to reactification of their personal data if it is inaccurate or incomplete. 4. The right to reatification of their personal data if it is inaccurate or incomplete. 4. The right to restrict processing to 'block' or suppress processing of personal data. 7. The right to restrict processing to 'block' or suppress processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data. 7. The right to object to the processing of personal data under certain tircumstance. 7. The right to restrict processing of personal data certain tircumstance. 7. The right to abject to the processing of personal data certain tircumstance. 7. World the right since allows a subdialiser that it has identified as having GDPR compliance obligations, will make all reasonable efforts to abjec by the GDPR and provide at least the same level of data protection for personal data received from the EU and processing, as the riykery protections as the torh in our Notice of Privacy Practices (NPPP). We will also make reasonable at technical measures that include internal data protection on the reasonable attendence oblegations, well maken allows. 7. Where necessary and appropriate we have implemented organizational and technical measures that include internal data protection set personal data received and technical measures that include internal data protections on the reasonable attendence of thereasonable attendence of thereasonable atechnical measures that inc		
	In order to enable Data Subjects to exert their rights under the GDPR, we are making the following disclosures for data received directly from an individual and data received from third parties. For purposes of this disclosure document, references to "we", "us" or "our" mean [FACIUTY NAME] and its appropriate affiliates, and references to "you" and "your" mean the Data Subject. 1. How We Use Personal Data. We use Personal Data for purposes related to providing medical care and advice, as well as for insurance and health benefits administration purposes. We also use your		
	Data for certain administrative and corporate services. The medical care services include but are not limited to: providing medical treatment, consulting with other providers of care and maintaining your medical records. Insurance and Blan Administration purposes include but are not limited to: enrolling members for coverage, processing claims, sending Explanations of Benefits, responding to your questions, providing care management and wellness services, helping you find care providers, notifying you of changes to benefits, responding to your questions, providing care management and wellness services, helping you find care providers, initiated to: accepting and processing applications for employment, teeping employment records, billing, and developing and marketing new products and services. Please review the applicable Notice of Privacy Practices for additional information.		
	I understand and agree to continue		
Quit			

OBRAZOVKA S INFORMACEMI O PACIENTOVI

Obrazovka informací o pacientovi poskytuje pole pro informace o pacientovi. Povinná pole jsou označena symbolem '*'. Povinná pole lze nastavit v konfiguračním programu nebo prostřednictvím možnosti v nabídce nastavení. Pole Jméno, Příjmení a ID mají maximální limit 50 znaků.

First Name Last Name Datient ID Gender Mulo Female Unspecified Birth Date 7/5/2020 Birth Phone Number Email * = Required Field

Po zadání požadovaných polí se tlačítko Continue (Pokračovat) stane volitelným a označí, že test je připraven k zahájení. Stisknutím tlačítka Pokračovat přejdete na další obrazovku. Další obrazovka, která se zobrazí, závisí na nastavení konfigurace. Mezi možnosti patří kontrola sluchátek nebo instruktážní video nebo text (podrobnosti viz část Nastavení a aplikace GSI AMTAS Flex Config v této příručce). Konfigurace Test Options (možnosti testu) také určuje typy vyšetření, která se budou provádět: screening nebo diagnostika vedení vzduchu. Tlačítkem Quit (ukončit) v levém dolním rohu obrazovky ukončíte obrazovku a vrátíte se na uvítací obrazovku.

POZNÁMKA: Aplikace GSI AMTAS Flex Config nabízí možnost přeskočit obrazovku s informacemi o pacientovi.

OBRAZOVKA "LISTEN FOR A TONE" (POSLECH TÓNU)

Obrazovka "Listen for a TONE" se zobrazuje, aby pacienta upozornila, že má dávat pozor a poslouchat tón. Systém GSI AMTAS Flex používá tuto obrazovku pro screening a diagnostické testování prahu vzduchu. V dolní části obrazovky se nachází ukazatel průběhu, který indikuje procento dokončeného testu. Maskování je prezentováno netestovanému uchu, ale pro test vzduchového vedení může být v konfigurační aplikaci vypnuto.



Jakmile je tón prezentován, zobrazí se nová obrazovka, na které může pacient reagovat.

POZNÁMKA: Vzhledem k psychofyzickému postupu, který program používá, se může stát, že nebude prezentován žádný podnět. Pokud navíc pacient nereaguje včas, zobrazí se varovná zpráva. Při čtvrté neodpovědi aplikace test ukončí a přejde na obrazovku Dokončit.

REAKCE NA TÓNOVOU OBRAZOVKU

Na obrazovce s odpovědí se uživateli zobrazí dotaz na slyšení tónu a dvě ikony. Pacient označí, že tón slyšel, výběrem ikony vlevo; a že tón neslyšel, výběrem ikony vpravo.



Obrazovky "Listen for a TONE" (poslech tónu) a "Did you hear the TONE" (slyšeli jste tón?) se opakují, aby se podle potřeby otestovaly různé úrovně a frekvence pro určení prahu pacienta.

Obrazovka Dokončený test

Po dokončení testů se zobrazí obrazovka, která závisí na nastavení v konfiguraci. Program může zobrazit zprávu o dokončeném testu nebo uvítací obrazovku; nebo může upozornit správce a vyčkat na obrazovce "Test Completed" (dokončený test). V závislosti na nastavení v konfiguraci Workflow se může v pravém horním rohu obrazovky zobrazit příslušná nabídka.





Nabídka Dokončení testu

Pokud v konfiguraci Workflow, After Test (Pracovní postup, Po testu) není k dispozici nabídka "Return to Welcome screen" (Návrat na uvítací obrazovku) na konci testu. Pokud je vybrána jakákoli položka v dílčí nabídce, zobrazí se výzva k zadání hesla, pokud bylo povoleno zabezpečení. Položka dílčí nabídky "Enter

Comments" (Zadat komentáře) poskytuje možnost zadání volného textu. Uživateli se zobrazí dialogové okno pro zadávání komentářů. Tento text se uloží spolu s výsledky testu a vytiskne se jako součást zprávy. Položka "Go To Start Screen" (Přejít na úvodní obrazovku) vrátí program na uvítací obrazovku připravenou ke spuštění dalšího testu. Volba "Delete Results" (Odstranit výsledky) zobrazí potvrzovací dialog. Po potvrzení akce odstranění se právě dokončený test odstraní. Volba Exit (Ukončit) zavře program a vrátí uživatele na plochu počítače.

NASTAVENÍ APLIKACE GSI AMTAS FLEX CONFIG

Možnost Settings (Nastavení) z nabídky na úvodní obrazovce umožňuje uživateli nastavit parametry pro spuštění testu GSI AMTAS. Program GSI AMTAS Flex Config App má k dispozici podobné možnosti. Jak možnost Settings (Nastavení) z nabídky, tak program GSI AMTAS Flex Config App (Aplikace GSI AMTAS Flex Config) vyžadují heslo a potvrzují, že uživatel má příslušná bezpečnostní oprávnění, pokud bylo zabezpečení povoleno. Pro konfiguraci uživatelů musí být program v režimu zabezpečení systému Windows a musí být vybrána možnost "Run as administrator" (Spustit jako správce) (tuto možnost nabízí kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupce na ploše).

Welcome to		
Self Administered Automated Audiogra	Verify Credentials to Proceed	
	Password:	
	Verify Cancel	
	9	9
English		Get Started

Program GSI AMTAS Flex má možnost použít pro ID a hesla uživatelů ověřování systému Windows nebo jednoduché zabezpečení, které má jednoho uživatele-správce s heslem. Když systém GSI AMTAS vyzve k zadání hesla, je třeba zadat heslo osoby do systému Windows, pokud se používá zabezpečení systému Windows, nebo heslo jednoduchého správce pro zabezpečení s jednoduchým heslem (zobrazené výše). Po ověření uživatelského jména a hesla se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Config App (Konfigurace), která zobrazuje parametry používané pro program GSI AMTAS Flex. **POZNÁMKA:** V závislosti na způsobu spuštění aplikace GSI AMTAS Flex Config App existuje rozdíl v trvalosti změn provedených v daných možnostech. Pokud jsou změny provedeny z nabídky Settings (Nastavení) v programu GSI AMTAS Flex, jsou změny použitelné pouze pro aktuální testovací relaci. Když jsou změny provedeny z aplikace GSI AMTAS Flex Config App (Konfigurace programu GSI AMTAS Flex) spuštěné z nabídky Start systému Windows (nebo ikony na ploše), změny se uloží jako výchozí nastavení pro všechny budoucí testovací relace. Na titulním panelu programu Config App je uveden režim jako Nastavení relace nebo Výchozí nastavení.



Obrazovka programu Config App obsahuje dvě hlavní oblasti a lištu s nabídkou v horní části. Na levém panelu jsou umístěny kategorie konfigurace a na prostředním panelu jsou zobrazeny možnosti pro danou kategorii.

PANEL NABÍDKY

Panel nabídky v horní části obrazovky poskytuje možnosti spuštění testu, zrušení změn nebo načtení výchozího nastavení. Panel nabídek obsahuje také možnosti nastavení úrovní výstupu pro pokyny, které jsou prezentovány pacientovi, zobrazení a import licenčních a kalibračních souborů, nastavení správních uživatelů systému a zobrazení informací o programu.

SSI AMTA	S Flex Config App	[Defaults]				-	\Box ×	
	Ê	5	G	0 	\mathbf{x}		(i)	1
Start Test	Export 👻	Undo	Defaults	Licensing	Calibration	Security	About	

Spustit test



Tlačítkem Start Test (Spustit test) se spustí test AMTAS. Nastavení aplikace Config se uloží. Po zavření aplikace Config App se zobrazí uvítací obrazovka připravená k zahájení testování.

Export



Tlačítko Export (Exportovat) uloží data systému AMTAS Flex do zadaného umístění souboru. Tímto umístěním může být jednotka USB nebo síťové umístění. Data obsahují všechna data, která nebyla dříve exportována. Obvykle se tato možnost používá k přenosu dat do sady GSI Suite. Data jsou přesunuta a poté označena k odstranění z úložiště AMTAS Flex. Před

přenosem dat se zobrazí dialogové okno pro potvrzení. Prostřednictvím šipky dolů na ikoně Exportovat můžete otevřít podnabídku. Podnabídka obsahuje možnost Obnovit poslední dříve exportovaná data. Při přenosu dat tlačítkem Export se data označí ke smazání, ale nesmažou se až do dalšího exportu - tato data, která byla označena ke smazání, lze obnovit až do dalšího exportu.

Zrušit akci



Tlačítkem Zrušit vrátíte nastavení na původní hodnoty (po načtení obrazovky). Po potvrzení se všechny provedené změny zruší a znovu se načte předchozí konfigurace. To platí pouze pro aktuální volbu kategorie. Například pokud provedete změnu v Obecných možnostech a poté přejdete do Pracovního postupu, změny provedené v Obecných

možnostech se uloží a tlačítko Zrušit by zrušilo pouze změny provedené v Pracovním postupu.

Výchozí nastavení



Tlačítkem Výchozí nastavení vrátíte nastavení na původní hodnoty (tovární nastavení při instalaci programu). Veškeré provedené změny se zruší a načte se předchozí tovární nastavení.

Licencování



Tlačítkem Licencování zobrazíte dialogové okno Licence, které poskytuje informace o licenci systému. Tyto informace zahrnují ID hardwaru, které se používá k získání licence pro systém. Tlačítka v dolní části dialogu poskytují možnosti odesílání e-mailem, exportu a importu u informací potřebných k získání a instalaci licence.

Kalibrace



Tlačítkem Kalibrace zobrazíte dialogové okno Informace o kalibraci. Zobrazí se sériová čísla sluchátek a mikrofonu pro monitorování hluku a také data kalibrace. Tlačítko v dolní části dialogu poskytuje možnost importovat kalibrační soubory sluchátek a mikrofonu.

Zabezpečení



Tlačítko Security (Zabezpečení) na panelu nabídek umožňuje konfigurovat uživatele programu GSI AMTAS. Toto tlačítko se zobrazí pouze v případě, že bylo při instalaci povoleno zabezpečení. V programu GSI AMTAS jsou k dispozici dva typy zabezpečení: Windows a Jednoduché heslo.

O softwaru



Tlačítko O softwaru zobrazí informace o verzi softwaru a informace o patentu a autorských právech. Dialogové okno O softwaru obsahuje tlačítka Export Logs a Email Logs, která vypisují protokoly z programu do vybraného umístění. Protokoly mohou být užitečné při řešení problémů, pokud by se s programem vyskytly potíže.

ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU AMTAS

Typ zabezpečení, které program AMTAS používá, se určuje při instalaci programu. Možnosti zabezpečení jsou Žádné zabezpečení, Jednoduché heslo a Integrace domény Windows. Typ zabezpečení nelze po instalaci změnit. Možnost Security (zabezpečení) na panelu nástrojů v aplikaci Config App (konfigurace) poskytuje možnosti pro typ nainstalovaného zabezpečení. Zabezpečení Single Password (jednoduché heslo) má jednoho uživatele a heslo *správce* pro uživatele, které by mělo být změněno pomocí tlačítka zabezpečení.



Chcete-li změnit heslo, musíte zadat staré heslo, poté zadat nové heslo a provést potvrzení nového hesla. Stisknutím tlačítka Dokončit uložíte nové heslo.

Zabezpečení systému Windows je založeno na zabezpečení a ověřování v systému Windows. Chcete-li nastavit uživatele systému Windows, musí být program nastaven na "Spustit jako správce" (tuto možnost nabízí kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupce na ploše). Pro zabezpečení systému Windows jsou v programu k dispozici dva typy uživatelů: Admin (správce) a Audiolog. Typ uživatele Admin má všechna práva pro zabezpečování a smí přidávat a odstraňovat uživatele. Typ uživatele Audiologist (Audiolog) je oprávněn konfigurovat nastavení systému GSI AMTAS pro aktuální test, ale není oprávněn přidávat nebo měnit uživatele. Každý uživatel, který se může přihlásit k počítači, má oprávnění ke spuštění programu GSI AMTAS. Obrazovka zabezpečení systému AMTAS Windows obsahuje dvě části: Admin (Správce) a Audiologist user (Uživatel audiolog), které odpovídají typům uživatelů definovaným v systému GSI AMTAS.

User Security				
	Changes will take effect up	oon restarting the computer.		
	AMTAS Admin	AMTAS Audiologist		
r	oen			
	Add Remove	Add Remove		
Close				

Pro každý typ uživatelské sekce jsou k dispozici tlačítka pro přidávání a odebírání uživatelů. Chcete-li přidat nového správce nebo uživatele, stiskněte tlačítko přidat a zobrazí se dialogové okno pro přidávání.
Add User				
Windows User Group Windows User ID	AMTAS Admin			
Add	Cancel			

Zadejte ID uživatele systému Windows (jedná se o uživatelské jméno, které se používá pro přihlášení k počítači) a stiskněte tlačítko Add (přidat). Chcete-li jméno odebrat, zvýrazněte je v seznamu a stiskněte tlačítko Remove (odebrat). Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení odebrání.

POZNÁMKA: GSI AMTAS používá pro ID uživatele a hesla ověřování v systému Windows. Uživatelská jména zadaná v nastavení GSI AMTAS by měla být stejná jako jména používaná pro přihlášení k počítači. Při přidávání nového uživatele provede program ověření uživatele a oznámí úspěšné ověření umístěním jména do seznamu. Když systém GSI AMTAS vyzve k zadání hesla, mělo by být zadáno heslo dané osoby do systému Windows. Heslo uživatele je vyžadováno.

Možnosti konfigurace

Zprávy

🔅 GSI AMTAS Flex Config App [Defaults]		- 🗆 X
Start Test Export + Undo Defaults		Licensing Calibration Security
Start Test Export * Undo Defaults Reports General Options Workflow Demographics Noise Monitoring Screening Air Diagnostic	Name Date Time 20200715_155727_PA.pdf 7/15/2020 4:01:41 PM 20200715_155727_PA.pdf 7/15/2020 4:01:41 PM 20200715_155727_AU.pdf 7/15/2020 4:01:41 PM 20200715_155727_AU.pdf 7/15/2020 2:50:50 PM 20200715_144019_PA.pdf 7/15/2020 2:50:50 PM 20200715_144019_AU.pdf 7/15/2020 10:07:01 AM 20190226_163212_SC.pdf 4/6/2020 10:07:01 AM 20190613_161551_GSI 01_AU.pdf 4/6/2020 10:07:01 AM	Licensing Calibration Security About Licensing Calibration Security About Legend Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Audiologist Report Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Audiologist HF Report Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Calibration Image: Cali
	View Delete Email Export	

Oddíl Reports configuration (konfigurace zpráv) slouží k zobrazení, odstranění, odeslání emailem nebo exportu zpráv o zkouškách. Ikona typu zprávy, název a datum jsou uvedeny s legendou vpravo vedle výpisu zpráv. V programu jsou k dispozici dva typy audiologických zpráv: standardní audiogram a zpráva o vysokofrekvenčním audiogramu. K dispozici je také formulář souhlasu pacienta, zpráva pacienta a zpráva o screeningu. Tyto zprávy jsou podrobně popsány v části Zprávy systému GSI AMTAS v této příručce. Rozbalovací nabídka Report Type (typ zprávy) v horní části výpisu umožňuje filtrovat seznam zpráv. Kliknutím na zprávu ji vyberete. Je možné vybrat více zpráv. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte tlačítko View (zobrazit) v dolní části oddílu. Zprávu lze zobrazit také dvojím kliknutím na položku v seznamu.

Ve spodní části obrazovky jsou tlačítka, která slouží k odeslání zprávy na e-mailovou adresu nebo k exportu zprávy na jiné místo. K odeslání zprávy e-mailem se vyžaduje, aby byl v počítači nainstalován e-mailový klient. Po výběru tlačítka E-mail se zobrazí dialogové okno pro odeslání výchozího e-mailového klienta, kde zadáte e-mailovou adresu, předmět a případnou zprávu. Po stisknutí tlačítka Exportovat pak program zobrazí dialogové okno umožňující výběr umístění pro odeslání souboru zprávy. Zpráva a exportní soubory jsou soubory ve formátu pdf. Tlačítkem Delete (smazat) odstraníte vybrané zprávy.

Obecné možnosti

🔅 GSI AMTAS Flex Config App [Defaults]				-	□ ×
Start Test Export - Undo Defaults		C T	Calibration	Security	About
Reports General Options Workflow Demographics Noise Monitoring Screening Air Diagnostic	Display Options Display Language English Enable 30 Second Timeout • Use UK Symbols on Reports • Welcome Screen • Show menu • Filter available test languages Setup				
	Report Logo				
	((COSSI Grason-Stadler Clear				ç

Možnosti zobrazení

Display Language (jazyk zobrazení) poskytuje rozbalovací seznam podporovaných jazyků programu. Pokud je vybrán nový jazyk, je pro zobrazení nového jazyka nutné restartovat program.

Pokud je zaškrtnuto políčko *Enable 30 second timeout* (povolit 30sekundový časový limit), program se vrátí na úvodní obrazovku, pokud je 30 sekund nečinný.

Pokud je zaškrtnuto políčko *Use UK symbols on reports* (Používat britské symboly na zprávách), audiogram na zprávě bude zobrazovat audiometrické symboly Britské audiologické společnosti.

Uvítací obrazovka

Možnost *Zobrazit nabídku* slouží k zobrazení ikony nabídky v pravém horním rohu úvodní obrazovky.

Pokud je označeno zaškrtávací políčko *Filtrovat dostupné jazyky testu*, poskytuje tlačítko pro výběr jazyků programu, které jsou uživateli k dispozici jako volby na úvodní obrazovce.

Logo zprávy

Oddíl Report Logo (logo zprávy) umožňuje zadat grafiku, která se umístí do levého horního rohu záhlaví zprávy. Tlačítko Browse (procházet) slouží k výběru grafického souboru. Tlačítkem Clear (vymazat) odstraníte grafiku.

Výzkum

Sekce Research (výzkum) obsahuje možnost *Turn on extended logging* (zapnout rozšířené protokolování), která se používá pro řešení problémů a měla by být zaškrtnuta pouze na žádost podpory GSI.

PRACOVNÍ POSTUP

🔅 GSI AMTAS Flex Config App [Defaults]	- 🗆 X
Start Test Export - Undo Defaults	Image: Calibration Image: Calibr
Reports	Before Test
General Options	
Workflow	Display Consent Form
Demographics	🧭 Display Patient Information Screen
Noise Monitoring	Headphone Check
Screening	Instructions Video Text None
Air Diagnostic	
	Test Options
	Test Type Selected Tests
	Diagnostic Screening Vire Tone Air
	Use Noise Monitoring
	After Test
	Generate Report Setup
	Display Report
	Export Data Setup

Před testem

Sekce Before Test (před testem) obsahuje možnosti zobrazování obrazovek před zahájením testu.

Zaškrtávací políčko *Display Consent Form* (Zobrazit formulář souhlasu) umožňuje zobrazit formulář, který pacient odsouhlasí před zahájením testu. Když je políčko zaškrtnuto, tlačítko *Load* (načíst) zobrazí dialogové okno pro výběr souboru formuláře souhlasu. Soubor formuláře souhlasu by měl být ve formátu PDF a měl by být také k dispozici vzorový formulář. Tlačítko *Setup* (Nastavení) slouží k definování umístění a pojmenování uložených formulářů souhlasu. Formuláře souhlasu se ukládají jako soubory PDF s připojeným jménem pacienta a datem testu.

Je-li zaškrtnuto políčko *Display Patient Information Screen* (Zobrazit informace o pacientovi), zobrazí se obrazovka pro zadání demografických údajů pacienta. Pole, která jsou vyžadována a zobrazována v programu a ve zprávě, jsou konfigurována v části Demografické údaje.

Zaškrtávací políčko *Headphone Check* (kontrola sluchátek) určuje, zda se zobrazí pokyn pro umístění sluchátek, a poskytuje test, který určí, zda jsou sluchátka umístěna na správných uších.

Pokyny k testu jsou rovněž volitelnou možností a mohou být prezentovány jako video nebo jako text zobrazený na obrazovce. Tlačítka Instructions (pokyny) určují formát a to, zda se zobrazí nějaké pokyny k testu.

Možnosti testu

Část Test Options (možnosti testu) určuje testování prováděné systémem AMTAS. Tlačítko Test Type *Diagnostic/Screening* (diagnostika/screening typu testu) určuje typ testování čistých tónů, které má být provedeno. Možnost Diagnostic (diagnostika) slouží ke zjišťování prahové úrovně sluchu pacienta. Možnost Screening prezentuje čisté tóny na pevné úrovni a zaznamenává výsledky (vyhověl/nevyhověl) pro testované frekvence. Po výběru tlačítka Diagnostika je automaticky vybrána možnost Vzduch s čistými tóny. Zaškrtávací políčko Use Noise Monitoring (Použít monitorování hluku) určuje, zda se během testu mají sledovat hladiny hluku na pozadí. Pro monitorování hluku je vyžadován volitelný mikrofon a konfigurace monitorování hluku se nastavuje na panelu Monitorování hluku.

Po testu

Část After Test (po testu) určuje, co se uživateli zobrazí po dokončení testu. Zaškrtávací políčko Generovat zprávu určuje, zda se budou generovat zprávy z testu. Je-li označeno zaškrtávací políčko Display Report (zobrazit zprávu), zobrazí se po dokončení testu zpráva o pacientovi, kterou lze ihned vytisknout. Tlačítko Setup (nastavení) zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete zadat konfiguraci názvu zprávy.

Report File Name Setup						
File Location C:\ProgramData\Grason-Stadler\GSI-AMTAS\Reports						
	Available	Selected				
File Name Fields	Patient First Name Patient Last Name Patient ID Birth Date Gender Phone Number	Session Date Session Time				
Delimiter	Underscore '_' Space '' Dash '-					
File Type	pdf png					
Example	20001231_030102.pdf					
	Save	Close				

Dialogové okno Nastavení názvu souboru zprávy obsahuje tlačítko Procházet, které umožňuje výběr umístění souborů zprávy. Pole s názvy souborů poskytují seznam polí, která lze použít k pojmenování souboru. Vyberte pole z dostupných polí a pomocí tlačítek se šipkou doprava/doleva je zahrňte/odstraňte jako součást názvu souboru. Sloupec Selected (vybráno) označuje pole vybraná pro název; jejich pořadí lze měnit pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů. Oddělovač je znak, který je umístěn mezi poli v názvu souboru. Položka File Type (typ souboru) určuje formát ukládaného souboru.

Zaškrtávací políčko *Exportovat data* poskytuje možnost odesílat data do umístění definovaného tlačítkem Nastavení. Tlačítko Setup (nastavení) představuje dialogové okno Export datových souborů, které obsahuje tlačítko Browse (Procházet) umožňující výběr umístění pro soubory zprávy. Pole s názvy souborů poskytují seznam polí, která lze použít k pojmenování souboru. Vyberte pole z dostupných polí a pomocí tlačítek se šipkou doprava/doleva je zahrňte/odstraňte jako součást názvu souboru. Sloupec Selected (vybráno) označuje pole vybraná pro název; jejich pořadí lze měnit pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů. Oddělovač je znak, který je umístěn mezi poli v názvu souboru. Příklad poskytuje formát názvu souboru ve formě, jak byl definován. Data jsou exportována ve formátu XML.

Zaškrtávací políčko *Upload to GSI Cloud* (nahrát do cloudu GSI) představuje možnost ukládání dat do cloudu GSI. Tato možnost vyžaduje licenci pro zařízení a předplatné služby GSI Cloud. Data se nahrají, pokud je k dispozici internetové připojení s počítačem. Pokud není k dispozici žádné internetové připojení, data se uloží a nahrají se, až bude internetové připojení k dispozici.

Zaškrtávací políčko Return to Welcome Screen (návrat na uvítací obrazovku) určuje, zda se po dokončení testu program má vrátit na uvítací obrazovku, nebo zůstat na obrazovce Finished test (dokončený test). Pokud je tato možnost zaškrtnuta, program přejde na uvítací obrazovku testu - a bude připraven pro dalšího pacienta. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, program zůstane na obrazovce Dokončený test. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, v pravém horním rohu se zobrazí ikona nabídky s podnabídkou obsahující možnosti přidávání komentářů, přechodu na úvodní obrazovku, odstranění výsledků nebo ukončení programu. Po výběru možnosti z nabídky pak program vyzve k zadání hesla pro pokračování ve výběru nabídky, pokud je zapnuto zabezpečení. Pokud jsou zadány komentáře, jsou tyto komentáře uloženy jako součást zprávy o výsledcích testu.

POZNÁMKA: V části General (obecné) v konfiguraci můžete zvolit, že se nabídka na uvítací obrazovce bude nebo nebude zobrazovat. Pokud je vybrána možnost Return to the Welcome Screen (návrat na uvítací obrazovku) a na uvítací obrazovce není žádná možnost nabídky pro ukončení programu AMTAS, stiskněte klávesy Shift + Alt + M. Tím se na uvítací obrazovce zobrazí tlačítko nabídky, kde můžete z nabídky vybrat Exit (ukončit).

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Sekce Demografické údaje určuje povinná pole pro zadávání informací o pacientovi. Tato sekce také určuje pole, která jsou zahrnuta do zprávy. Jednotlivá pole se vybírají/odebírají kliknutím na tlačítko s názvem pole. Pole, která jsou vybrána, jsou označena zaškrtnutím vedle názvu pole.

Sledování hluku

Sekce Sledování hluku se používá, pokud bylo v rámci konfigurace Workflow (pracovní postup), Test Options (možnosti testů) vybráno toto sledování. Sekce Noise Monitoring (sledování hluku) slouží k definování maximálních úrovní hluku pozadí, které jsou během testu povoleny. Program tyto hodnoty používá k označení toho, že hladiny hluku byly nadměrné, v rámci protokolu o zkoušce. Zpráva zobrazí průměrnou úroveň pro každou z frekvencí oktávového pásma. Zpráva také uvede, zda hluk pozadí mohl ovlivnit prahovou hodnotu.



V horní části sekce Sledování hluku jsou informace o kalibraci mikrofonu a sluchátek. Typ sledování hluku má možnosti definované pomocí 3 tlačítek. Při výběru tlačítek OSHA nebo ANSI se automaticky vyplní hodnoty pro každou frekvenci oktávového pásma na základě jejich příslušné publikace. Možnost Custom (vlastní) umožňuje vybrat úroveň pro každé oktávové pásmo pomocí posuvníku nebo přímým zadáním hodnoty do textového pole v dolní části ovládacího prvku. Volič Max Env určuje celkový šum - ten není rozdělen na složky frekvence oktávového pásma. Počet případů, kdy šum překročil hodnotu Max Env, je uveden ve zprávě. Tlačítko Noise Check (kontrola hluku) zobrazí dialogové okno Ambient Noise (hluk v okolí), které zobrazuje oktávové úrovně zaznamenávané z mikrofonu v reálném čase. Tuto kontrolu hluku lze použít k potvrzení, že prostředí je vhodné pro testování. Kontrola hluku je aktivní pouze během prahového testování standardních frekvencí.

Screening

SSI AMTAS Flex Config App [Defaults]				- 🗆 X
Start Test Export - Undo Defaults			C	Calibration
ReportsGeneral OptionsWorkflowDemographicsNoise MonitoringScreeningAir Diagnostic	Frequencies 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 2000 Hz 8000 Hz A Screening Test requires 3 or 4 frequencies to be selected	Intensity 15 dB HL 20 dB HL 20 dB HL 25 dB HL 30 dB HL 35 dB HL 40 dB HL Select the Screening Intensity Level	Pass Criteria 2 2 3 4	

V části Screening se určují parametry, které se používají při kontrole vedení ve vzduchu. V nastavení screeningu jsou tři sekce, které řídí parametry používané pro screeningový test. Sekce Frequencies (frekvence) řídí frekvence čistých tónů (lze vybrat až 4), které jsou prezentovány v testu. K provedení testu jsou zapotřebí tři frekvence. Sekce Intensity (intenzita) určuje výstupní úroveň testu. Sekce Pass Criteria (kritéria úspěšnosti) určuje počet prezentovaných frekvencí, u nichž je pro úspěšné absolvování screeningového testu vyžadována odezva.

DIAGNOSTIKA OVZDUŠÍ

Image: Start Test Image: Start Test Image: Start Test Image: Start Test Image: Start Test Image: Start Test	Defaults				Licensing Calibration Security
Reports General Options Workflow		Cali	brated Headphone: l Air Frequencies	DD450]
Demographics		Octaves	Interoctaves	High Frequency	
Noise Monitoring		✓ 250 Hz	750 Hz	10000 Hz	
Screening	_	✓ 500 Hz *	1500 Hz	12500 Hz	
Air Diagnostic		✓ 1000 Hz *	3000 Hz	14000 Hz	
		 ✓ 2000 Hz * ✓ 4000 Hz * ✓ 8000 Hz * Obsable main theroctave if the differioctaves >= * These frequencies a AMTAS to generate all 	sking frequencies will be f ence between two ac 20 dB re required in order for of its classification metrics.	16000 Hz tested djacent	

V části Air Frequencies (frekvence vzduchu) jsou uvedeny oktávové frekvence, které budou testovány. Některé oktávové frekvence, označené hvězdičkami, je nutné testovat, aby bylo možné získat všechny metriky kvality. Interoktávové frekvence lze konfigurovat výběrem požadované frekvence - zobrazí se zaškrtávací značka, která označuje, že frekvence byla vybrána pro testování. Netestovanému uchu se zobrazí maskování (doporučeno), pokud není zaškrtnuto tlačítko Zakázat maskování. Pokud je zaškrtnuto políčko Interoktávové frekvence se testují pouze tehdy, když je rozdíl mezi sousedními oktávami 20 dB nebo větší. Není-li políčko zaškrtnuto, budou vybrané interoktávové frekvence testovány vždy.

SLEDOVÁNÍ HLUKU GSI AMTAS FLEX

Možnost sledování hluku AMTAS umožňuje záznam a analýzu okolního hluku zkušebního prostředí.

Nastavení

Sada pro sledování hluku AMTAS Flex obsahuje následující součásti:

- mikrofon s připojeným kabelem
- stojan mikrofonu
- USB disk

Před monitorováním hluku během testu AMTAS je nutné importovat kalibraci mikrofonu do počítače AMTAS pomocí aplikace AMTAS Flex Config App.

- 1. Připojte disk USB dodaný s mikrofonem k počítači AMTAS Flex
- 2. Spusťte aplikaci AMTAS Flex Config
- 3. Vyberte ikonu Kalibrace na panelu nástrojů
- 4. V dialogovém okně Informace o kalibraci vyberte možnost Importovat
- 5. Přejděte na disk USB, vyberte kalibrační soubor a zvolte Open (otevřít)
- 6. Program importuje a zobrazí kalibrační informace v dialogovém okně Informace o kalibraci
- 7. Vyjměte USB disk a uložte jej na bezpečné místo

Chcete-li během testu AMTAS monitorovat hluk na pozadí, připojte mikrofon ke sluchátkovému kabelu USB Y systému AMTAS Flex a zapněte možnost sledování hluku v konfigurační aplikaci AMTAS Flex (Workflow, Test Options, Use Noise Monitoring) (pracovní postup, možnosti testu, použití sledování hluku). Podle potřeby použijte stojan na mikrofon a umístěte mikrofon na místo, které neruší pacienta, ale přitom se zaznamenává hluk na pozadí, který pacient vnímá.

KONFIGURAČNÍ NASTAVENÍ APLIKACE

Panel Sledování hluku v aplikaci Config App poskytuje možnosti pro zadávání maximální přípustné úrovně hluku. K dispozici jsou tři možnosti typů, OSHA, ANSI a Vlastní. Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) a Americký národní normalizační institut (ANSI) mají své normy, které poskytují pokyny pro kontrolu okolního hluku při testování sluchu. Tyto normy určují maximální přípustné hladiny okolního hluku (MPANL) v testovacím prostoru při používání supraaurálních sluchátek. Circumaurální sluchátka (např. RadioEar DD450) tlumí hladinu okolního hluku, která se dostává k uchu, více než supraaurální sluchátka, čímž se snižuje maskovací účinek okolního hluku. Korigované MPANL používané systémem AMTAS jsou součtem MPANL OSHA nebo ANSI a dodatečného útlumu, který poskytují circumaurální sluchátka. Korigované hodnoty MPANL (oktávové pásmo) pro circumaurální sluchátka používané systémem AMTAS jsou uvedeny v tabulkách zde níže a jsou výchozími hodnotami při výběru typu volby OSHA nebo ANSI.

Frekvence Hz	OSHA Supra-aural dB SPL	OSHA AMTAS DD450 dB SPL	OSHA AMTAS DD65 dB SPL
250			
500	40	58	61
1000	40	57	60
2000	47	60	71
4000	57	78	75
8000	62	83	85

Frekvence Hz	ANSI Supra-aural dB SPL	ANSI AMTAS DD450 dB SPL	ANSI AMTAS DD65 dB SPL
250	25	37	37
500	21	39	42
1000	26	43	46
2000	34	47	58
4000	37	58	55
8000	37	58	60

POZNÁMKA: Norma OSHA 1910.95, dodatek D a ANSI S3.1-1999. Tyto normy poskytují pouze informace o supraaurálních sluchátkách. Systém AMTAS používá circumaurální sluchátka. Korigované hodnoty MPANL používané programem AMTAS nejsou v normě uvedeny a jejich použití je tedy v rozporu s doporučením v normě. Norma se nezabývá

úpravou MPANL ani nedoporučuje úpravu MPANL s ohledem na útlum okolního hluku, který poskytují circumaurální sluchátka.

Typ volby Vlastní umožňuje uživateli zadat vlastní hodnoty pro každé z oktávových pásem. Aplikace Config rovněž poskytuje nastavení Max Env. Jedná se o celkovou hladinu zvuku (nikoli oktávové pásmo) a slouží k počítání počtu případů, kdy je během testu překročena daná hladina.

ANALÝZA HLUKU A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Monitorování hluku začíná několik sekund před prezentací prvního tónu a končí po dokončení standardního tónového testu. Mikrofon zaznamenává hluk pozadí ve zkušebním prostředí, program vzorkuje (44,1 kHz) příchozí data a každou sekundu během zkoušky se provádí analýza špičkových hladin hluku a přibližně každou 1,1 sekundu analýza oktávového pásma. Po dokončení testu program zobrazí výsledky analýzy hluku pozadí jako součást zprávy audiologa.

Průměrné hladiny hluku

Průměrné hladiny hluku zobrazují průměrnou hodnotu dB SPL zaznamenanou pro každé oktávové pásmo během prahového testu AMTAS. Nad průměrnou hladinou se pro informaci zobrazují úrovně pro OSHA/ANSI/Custom MPANL.

Limity OSHA/ANSI/Custom

Tabulka Limity zobrazuje počet případů (počet), kdy okolní úroveň překročila úrovně pro OSHA/ANSI/Custom MPANL pro každé oktávové pásmo během testu AMTAS. Úrovně jsou zobrazeny nad počtem a procento času, kdy úrovně překročily OSHA/ANSI/Custom MPANL, je zobrazeno pod počtem.

Maximální úroveň hluku

Maximální úroveň hluku zobrazuje počet případů (počet) a procento času, kdy celková špičková úroveň překročila uživatelem zadanou maximální úroveň Env během zkoušky AMTAS.

Prahová upozornění

Threshold Alerts (prahová upozornění) se zobrazují jako další symboly na audiogramu v případě, že úroveň pozadí má vliv na audiometrický práh. Tato výstraha zohledňuje oktávové úrovně pozadí a prahovou hodnotu AMTAS.

Upozornění na narušení

Upozornění "Distraction Alert" (Upozornění na narušení) používá pravidlo AMTAS pro upozornění testujícího na možný kontaminující vliv hluku pozadí, který je oddělen od MPANL. Upozornění "Distraction Alert" (Upozornění na narušení) je hlášeno jako vysoké, pokud 50 % nebo více špičkových úrovní překročí hodnotu definovanou AMTAS (72,5) dB SPL.

HLÁŠENÍ GSI AMTAS FLEX

Program GSI AMTAS Flex vytváří zprávy, pokud jsou nastaveny v konfiguraci. Zpráva audiologa je určena pro komunikaci s odborníky, kteří mají znalosti o testování sluchu a interpretaci audiogramů. Zpráva pro pacienta je určena k tomu, aby pacientovi poskytla výsledky jeho vyšetření v méně odborné formě. Zpráva Screening poskytuje základní informace ze screeningového testu.

AUDIOMETRICKÁ ZPRÁVA



Pokud bylo provedeno vysokofrekvenční testování, je vygenerována další stránka "High Frequency Report" (zpráva o testu s vysokou frekvencí). Tato stránka obsahuje prahové údaje pro frekvenční rozsah 10-16 kHz.



Zpráva se automaticky generuje po dokončení testu a je přístupná v aplikaci GSI AMTAS Flex Config. Zpráva obsahuje následující části:

- Informace o pacientovi
- Audiogram
- Legenda symbolů audiogramu
- Tabulka úrovní maskování

- Tabulka hodnocení kvality
- Tabulka klasifikace audiogramů
- Průměr čistých tónů
- Komentáře

Pokud bylo povoleno monitorování hluku, jsou do audiogramu přidána všechna prahová upozornění a legenda audiogramu je rozšířena o symboly těchto upozornění. Do zprávy audiologa se přidává druhá strana s výsledky monitorování hluku. Monitorování hluku zahrnuje následující doplňující informace:

- Prahová upozornění
- Průměrná hladina hluku pro každé oktávové pásmo
- Počet překročení maximální hladiny v oktávovém pásmu
- Upozornění na narušení
- Počet případů, kdy celková hladina překročila hodnotu Max Env

Informace o pacientovi

Informace o pacientovi, které jsou uvedeny v hlášení, lze zadávat v možnostech konfigurace.

Audiogram

Audiogram zobrazuje prahové hodnoty vedení vzduchu pro obě uši. Obsahuje vystínované oblasti, které označují normální rozsah slyšení a také oblasti řeči. Legenda označuje symboly použité v audiogramu. Pokud bylo během testu povoleno monitorování hluku, jsou na audiogramu vyznačeny všechny prahové hodnoty hluku pomocí dalšího symbolu vedle prahové hodnoty. Pokud některá průměrná hladina v oktávovém pásmu překročila maximální přípustné hladiny hluku v okolí (MPANL) podle OSHA/ANSI/Custom, je u oktávy v dolní části audiogramu umístěn příslušný symbol.

Tabulka úrovní maskování

Tabulka úrovně maskování zobrazuje úrovně maskování použité pro každou testovací frekvenci. Úroveň může být zvýrazněna, aby byla indikována možnost nadměrného nebo nedostatečného maskování. Podmaskování je označeno šedým stínováním a jedná se o úroveň maskování na prahu, která je nižší než práh vedení vzduchu netestovaného ucha plus 10 dB. Nadměrné maskování je označeno žlutým odstínem.

Tabulka hodnocení kvality (Qualind)

Systém AMTAS začleňuje do zkušebního postupu ukazatele kvality a používá je k předpovědi přesnosti testu.

Kvalita

Souhrn, který je založen na předpokládaném průměrném absolutním rozdílu pro posouzení přesnosti diagnostického audiogramu jako dobrý, slušný nebo špatný. Tento ukazatel využívá validovaný statistický postup, který je založen na shodě s odbornými manuálními testery.

Přesnost

Předpokládaný průměrný absolutní rozdíl mezi automatizovanými a manuálně testovanými prahy. Hodnota je odvozena z prediktivní rovnice z vícenásobné regresní analýzy souboru kvantitativních ukazatelů kvality na míru přesnosti testu.

Doba odezvy

Doba odezvy je čas v pokusu, který uplyne od začátku podnětu do reakce subjektu, zprůměrovaný ve všech intervalech pozorování.

Falešný poplach

Počet falešných poplachů (pokusů, v nichž subjekt hlásil přítomnost podnětu, ačkoli žádný podnět nebyl prezentován) dělený celkovým počtem zachycených pokusů (pokusů, v nichž žádný podnět nebyl prezentován).

Test--Retest

Průměrný rozdíl mezi 1kHz testovací a retestovou prahovou mírou získanou pro pravé a levé ucho.

Kontrola chyb

Celkový počet výskytů chyb při kontrole kvality (nereagování na podněty prezentované nad prahovou hodnotou) dělený počtem naměřených prahových hodnot.

Tabulka klasifikace audiogramů

Analyzují se prahy vzduchového a kostního vedení a audiogramu se přiřazují tři popisné kategorie podle konfigurace, závažnosti a místa léze. Kromě toho se audiogram analyzuje z hlediska interaurální asymetrie.

Konfigurace

Popisuje tvar ztráty sluchu pomocí jednoho z následujících deskriptorů:

- Normální sluch
- Plochá ztráta sluchu
- Šikmá ztráta sluchu
- Vzestupná ztráta sluchu
- Žlábkovitý tvar ztráty sluchu
- Vrcholová ztráta sluchu
- Další

Závažnost

Popisuje stupeň ztráty sluchu pomocí jednoho nebo kombinace následujících deskriptorů:

- Normální
- Mírný
- Středně těžký
- Těžký
- Hluboký

Místo léze

U systému GSI AMTAS Flex bude toto označeno jako "Incomplete Bone Conduction" (neúplné kostní vedení), protože pro určení místa léze je nutné kostní vedení.

Oboustranná symetrie

Popisuje interaurální rozdíl, pro prahy slyšení, jako symetrický nebo asymetrický.

Čistý tón AVG dB HL

Průměrný čistý tón je průměrný práh vzdušného vedení při 500, 1000 a 2000 Hz pro dané ucho. Pokud je rozdíl mezi jakýmikoli dvěma frekvencemi >= 20 dB, je průměr čistých tónů průměrem dvou lepších prahů.

Komentáře

Vyšetřující může po dokončení testu zadat do zprávy příslušné komentáře z nabídky Komentáře. Možnost zadávat komentáře musí být povolena v aplikaci GSI AMTAS Flex Config.

Sledování hluku

Pokud je povoleno monitorování hluku, lze do audiogramu přidat informace o každém měření prahu, u kterého mohl mít hluk na práh vliv. Vedle symbolu audiogramu je umístěn symbol (jak je uvedeno v legendě), který tuto možnost označuje. Pokud hladina okolního hluku překročí součet MPANL a prahové hladiny minus 5 dB, je hlášeno upozornění. Tato upozornění jsou specifická pro frekvenci a ucho.

Pokud jakýkoli vrchol v oktávovém pásmu hladiny okolního pozadí překročí limit OSHA/ANSI pro určitou frekvenci, je na audiogramu na spodní ose audiogramu umístěn symbol.

Pod legendou audiogramu může být také uvedeno upozornění na narušení. Upozornění na narušení je hlášena, pokud měření okolního hluku v průběhu testu překročí 50 % nebo více u špičkových hladin 72,5 dB SPL.

Kromě informací o sledování hluku uvedených na stránce audiogramu je k audiometrické zprávě přidána druhá stránka s podrobnostmi o okolním hluku.

Zpráva

AMTAS Audiometric Report



Patient Name: flex three

Environmental Noise Report

Any noise level that may have had an impact on the threshold is indicated on the audiogram with an '!' next to the audiometric symbol

Average Noise Levels

Average noise levels for each octave band during testing

	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
ANSI Limit (dB SPL)*	37	39	43	47	58	58
Measured	64	70	66	58	56	51

* Maximum Permissible Ambient Noise Levels (MPANL) used by AMTAS are adjusted for the additional attenuation provided by the circumaural earphones

ANSI Limits

Number of times the octave band noise exceeded the maximum limits during the test

	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Limit (dB SPL)	37	39	43	47	58	58
Alerts Count	374	374	374	364	125	50
Alert Percent	100%	100%	100%	97%	33%	13%

Maximum Noise Level during testing

Number of times the noise level exceeded the overall maximum

Maximum Limit	Exceeded Max	Exceeded Max	Total Test Time	Total Test Count
(dB SPL)	Count	Percent	(min:sec)	
70	417	100%	06:23	418

Distraction Alert

Overall likelihood that distractions affected patient responses

HIGH

PACIENTA

Zpráva pacienta je určena pro komunikaci s pacientem. Tato zpráva poskytuje přehled výsledků testu spolu s výukovými materiály o testování sluchu a interpretaci audiogramu.



Formulář souhlasu

Formulář souhlasu je uživatelsky definován v aplikaci Config, Workflow. Pokud je formulář Souhlasu součástí pracovního postupu, je formulář uložen jako soubor PDF se jménem pacienta a datem a časem souhlasu; soubor je připojen jako poslední stránka formuláře.

[FACILITY NAME] Information and Disclosures of Personal Data under the European Union General

Data Protection Regulation (GDPR) The European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires that personal data from the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) is subject to special protection. The GDPR also provides EU-based individuals ("Data Subjects") with certain individual rights with respect to their personal information. These include:

- 1. The right to be informed about the collection and use of their personal data.
- 2. The right of access to find out what data is stored about them.
- 3. The right to rectification of their personal data if it is inaccurate or incomplete.
- The right to erasure to enable an individual to request the deletion or removal of certain personal data where there is no compelling reason for its continued processing.
- The right to restrict processing to 'block' or suppress processing of personal
- data. 6. The right to data portability allowing individuals to obtain and reuse their
- personal data for their own purposes. 7. The right to object to the processing of personal data under certain
- circumstances.
- Various rights in relation to certain kinds of automated decision making (deciding solely by automated means without any human involvement) and profiling (automated processing of personal data to evaluate certain things about an individual).

[FACILITY NAME], including its affiliates and subsidiaries that it has identified as having GDPR compliance obligations, will make all reasonable efforts to abide by the GDPR and provide at least the same level of data protection for personal data received from the EU and processed, as the privacy protections set forth in our Notice of Privacy Practices (NPPs). We will also make reasonable attempts to accommodate requests by Data Subjects to exercise the rights listed above. Where necessary and appropriate we have implemented organizational and technical measures that include internal data protection policies and maintaining documentation on our processing activities. We have also appointed a Data Protection Officer.

In order to enable Data Subjects to exert their rights under the GDPR, we are making the following disclosures for data received directly from an individual and data

Do formuláře se přidává další stránka.

Patient Name: Jane Doe

Patient ID: 123456

Session Date Time: 2/8/2021 1:20:51 PM

NAHRÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ GSI AMTAS FLEX DO SADY GSI SUITE

K přenosu dat shromážděných pomocí systému GSI AMTAS Flex je vyžadována sada GSI-Suite verze 2.5 a vyšší. Data ze systému GSI AMTAS Flex lze do sady GSI Suite nahrát dvěma různými způsoby: Export/import souborů nebo Bezdrátový přenos.

Export/import souborů

K přenosu dat ze systému GSI AMTAS Flex můžete použít možnost exportu souboru z konfigurační aplikace GSI Flex. Možnost Export se nachází na panelu nabídek.



Tato volba Export poskytuje dialogové okno, které umožňuje určit umístění exportovaných souborů. Bude exportovat všechny soubory, které nebyly exportovány dříve. Umístění pro exportovaný soubor by mělo být takové, ze kterého lze importovat pomocí sady GSI Suite. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení, že si přejete soubory exportovat. Exportované soubory budou poté označeny k odstranění. Po úspěšném exportu souborů se zobrazí potvrzovací dialog.

POZNÁMKA: V kategorii Config App Workflow (Pracovní postup konfigurační aplikace) je v části After Test (Po testu) uvedena možnost Export Data (Exportovat data). Tato možnost slouží k exportu výsledku jednotlivého testu a je ve formátu XML určeném pro aplikace třetích stran. Tato možnost neexportuje soubor kompatibilní se sadou Suite.

Sadu GSI Suite je třeba nakonfigurovat tak, aby přijímala data ze zařízení AMTAS Flex. V možnosti Configure (konfigurovat) v hlavní nabídce vyberte kartu Devices (zařízení) a v části Connected Devices (připojená zařízení) se ujistěte, zda je zaškrtnuto políčko GSI AMTAS Flex. V programu GSI Suite je v možnosti Batch Transfer (Dávkový přenos) na liště nabídek možnost Importovat, po výběru karty Audiometry (Audiometrie). Tato možnost Dávkový import nabízí dialogové okno pro výběr umístění a výběr souborů. Jakmile budou soubory importovány, program Suite zobrazí dialogové okno Assign Test (Přiřadit test) pro přiřazení souborů k pacientům, kteří jsou v programu Suite. Další podrobnosti o dialogovém okně

POZNÁMKA: Pokud je sada GSI Suite nainstalována na stejném počítači jako program AMTAS Flex, tlačítko Batch Transfer (Dávkový přenos) v nabídce sady GSI Suite bude mít podnabídku Local (Místní). Použijte možnost Local (Místní) pro přenos dat z programu AMTAS Flex, pokud jsou oba programy na stejném počítači. Volba Local (Místní) zobrazí dialogové okno Assign Test (Přiřadit test) s použitím dat programu AMTAS Flex z místního počítače.

Configuration			×	
Templates	General	Labels & Fields		
Devices	Audiometry	Tympanometry		
Co	onnected Devices		Â	Dřipojopí
Audiometry AudioSt	ar Pro 🔿 Pello 🔿 GSI	61 🔘 GSI 39 🔘 None		Pripojeni
GSI AM	TAS Flex			zařízení Flex
Tympanometry O Tympata	ar Pro 🔿 TympStar 🔿	GSI 39 🔿 None		
0.05	Nana	U		
OAE Corti	None		=	
The connected devices (excep when this application is resta	ot GSI AMTAS Flex) sett	tings will take effect		
when this application is resta	ited.			
	CSI AMTAS Elev			
	JSI AIWITAS HEX			
Flex Paired Wireles	s Device			Bezdrátové
DESKTOP-F2QI576 (1	.C4D705F34DE)			nřinojení
Treblab XR500 (5017	032B42E7)		U	pripojem
		Refresh		
	GSI 39			
Port Name		•		
Serial Number		•		
Set the Port Name for the GS	I 39, and Configure GS	I 39 to use a baud rate	-	
	(OK)	Cancel Apply		

Bezdrátový přenos (Bluetooth)

Chcete-li přenášet data ze systému GSI AMTAS Flex prostřednictvím bezdrátového připojení (Bluetooth®), je třeba obě zařízení (AMTAS Flex a počítač se sadou GSI Suite) spárovat v systému Windows. Podrobnosti lze nalézt v dokumentaci k systému Windows, obecně však zahrnují zapnutí funkce Bluetooth na obou zařízeních a přidání zařízení AMTAS Flex k počítači. Po spárování zařízení v systému Windows je třeba nakonfigurovat program GSI Suite.

V možnosti Configure (konfigurovat) v hlavní nabídce vyberte kartu Devices (zařízení) a v části Connected Devices (připojená zařízení) se ujistěte, zda je zaškrtnuto políčko GSI AMTAS Flex. V části GSI AMTAS Flex se ujistěte, že je v seznamu uvedeno zařízení Flex a že je zaškrtnuto. Chcete-li data ze zařízení GSI Flex importovat bezdrátově, vyberte kartu Audiometrie. V programu GSI Suite je na liště nabídek u možnosti Batch Transfer (Dávkový přenos) šipka s rozbalovací podnabídkou - vyberte možnost Wireless (bezdrátově). Program GSI Suite se připojí ke konfigurovanému bezdrátovému zařízení. Aplikace Suite zobrazuje dialogové okno "Přiřadit test" pro přiřazení souborů k pacientům, kteří jsou v aplikaci Suite. Další podrobnosti o dialogovém okně Assign Test (přiřadit test) naleznete v dokumentaci sady GSI Suite.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

TABLET/PC

Informace o čištění a údržbě počítače získáte podle pokynů dodaných s počítačem.

KONTROLA BIOLOGICKÉ KALIBRACE

Konstrukce přístroje GSI AMTAS Flex by měla zajistit bezproblémový provoz po dlouhou dobu. Pro účely biologické kalibrace se doporučuje rutinně zaznamenávat a zakládat audiogramy jedné osoby. Tato osoba (nebo skupina osob) by měla mít známou stabilní audiometrickou křivku, která nepřekročí 25 dB HL na žádné frekvenci. Tento postup by měl být zahájen při první instalaci zařízení GSI AMTAS Flex a poté by měl pokračovat. Pamatujte, že jednotlivé prahové hodnoty se mohou ze dne na den posunout až o 5 dB; variace, které překračují tento rozsah, však mohou poukazovat na potíže, které vyžadují pozornost.

KONTROLA KABELU NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Při delším používání mají všechny kabely převodníku tendenci se vnitřně třepit na konektorech. Chcete-li vyhodnotit stav kabelů, proveďte biologickou kalibrační kontrolu a ohněte kabel vedle zástrčky na obou koncích každého sluchátka. Poslouchejte přerušovaný signál, náhlé změny úrovně signálu nebo škrábavý zvuk, který se objevuje při ohnutí kabelu. Přítomnost kteréhokoli z těchto stavů znamená, že kabel by měl být vyměněn. Zkontrolujte, zda kabely nejsou zlomené nebo poškozené. Pokud je některý kabel poškozený, zařízení GSI AMTAS Flex nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

Před čištěním přístroje VYPNĚTE systém a odpojte napájení. Při čištění tabletu/počítače postupujte podle pokynů k čištění tabletu/počítače dodaných se systémem. Ostatní části systému očistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čisticím roztokem, na všech exponovaných plochách. Dbejte na to, aby se kapalina nedostala do kontaktu s kovovými částmi uvnitř přenašečů (např. sluchátka/náhlavníky). Zabraňte prosakování roztoků nebo dezinfekčních prostředků do elektronických částí systému. Případný prach z vnější části systému odstraňte měkkým kartáčkem nebo hadříkem. Pomocí kartáče uvolněte veškeré nečistoty na konektorech a okrajích panelů nebo kolem nich. Odstraňte odolné nečistoty měkkým hadříkem mírně navlhčeným jemným čisticím prostředkem a vodou. Poté povrchy setřete do sucha. Nepoužívejte nástroje ani převodníky, dokud nejsou zcela suché.

ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Podle doporučení CDC patří audiometrické přístroje mezi nekritické zdravotnické vybavení a obvykle vyžadují čištění a následnou dezinfekci na nízké až střední úrovni v závislosti na povaze kontaminace. Čištění by mělo být prováděno jemným mýdlovým čisticím prostředkem (například saponátem na mytí nádobí) a vlhkým hadříkem nebo houbou Endozime s následnou aplikací nemocničního dezinfekčního prostředku registrovaného u EPA. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

Pro sluchátka se doporučuje použít dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu. Výrobky na nealkoholové bázi obsahují účinnou látku označovanou jako kvartérní amoniaková sloučenina nebo čisticí prostředek na bázi peroxidu vodíku, jako jsou dezinfekční ubrousky Oxivir k čištění náušníků a sluchátek. Kvartérní amoniaková sloučenina a peroxid vodíku jsou speciálně navrženy k dezinfekci pryžových, plastových, silikonových a akrylových produktů, které se běžně používají v nástrojích pro hodnocení sluchu.

Chybová hlášení

Nelze se připojit k zařízení.

Indikace, že program nenalezl náhlavní soupravu. Náhlavní souprava je připojena kabelem USB k počítači, na kterém je spuštěn program AMTAS. Zkontrolujte, zda je mezi náhlavní soupravou a počítačem připojen kabel USB.

Vaše odpověď nebyla zjištěna. Možná jste se příliš dlouho zdržovali nebo jste neklepli na tlačítko.

Pokud se objeví tón nebo slovo, program počká na odezvu po dobu 10 sekund. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné odezvě, je to považováno za nereagování a zobrazí se chybové hlášení. Pacient musí být znovu poučen.

Nereagovali jste v časovém limitu. Stisknutím níže uvedeného tlačítka test ukončíte.

Pokud se objeví tón nebo slovo, program počká na odezvu po dobu 10 sekund. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné odpovědi, je to považováno za neodpovězení. Pokud během testu dojde ke třem časovým limitům bez odpovědi, test se ukončí s chybovým hlášením. Pacient by měl být znovu poučen a test by měl být znovu spuštěn.

Doména nebyla nalezena. Zkuste k dokončení přihlášení použít místní účet. Obraťte se na správce sítě a požádejte o pomoc s doménou.

Program GSI AMTAS Flex může pro uživatelská ID a hesla používat ověřování systému Windows. Uživatelská jména zadaná v nastavení programu GSI AMTAS Flex musí být stejná jako jména použitá pro přihlášení k počítači. Pokud byl uživatelský účet nastaven při připojení k doméně, musí být doména k dispozici, aby bylo možné se do programu přihlásit. Chybové hlášení se může zobrazit, pokud byl odpojen síťový kabel nebo vypnut bezdrátový přístup. Pokud počítač pro program GSI AMTAS Flex již nebude připojen k doméně, měl by správce IT nastavit místní uživatelský účet, aby bylo možné k programu GSI AMTAS Flex přistupovat.

Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo.

Program GSI AMTAS Flex může pro uživatelská ID a hesla používat ověřování systému Windows. Uživatelská jména zadaná v nastavení programu GSI AMTAS Flex musí být stejná jako jména použitá pro přihlášení k počítači. Zkontrolujte stav Caps Lock, protože hesla jsou citlivá na velikost písmen.

Test není dokončen - Upozorněte na to správce testu

Toto hlášení se zobrazí, pokud je test dobrovolně ukončen prostřednictvím možnosti Quit (Ukončit) nebo pokud bylo provedeno příliš mnoho pokusů bez odezvy nebo pokud došlo k vypršení časového limitu programu. Chybové hlášení se zobrazuje jako upozornění na dokončení testu. Měli byste zjistit příčinu nedokončeného testu a v případě potřeby pacienta znovu poučit.

PROTOKOL TESTOVÁNÍ GSI AMTAS FLEX

PSYCHOFYZICKÁ METODA

GSI AMTAS Flex byl navržen tak, aby poskytoval stejné výsledky testu, jaké by získal odborný audiolog, a to psychofyzickým postupem, který má oproti běžně používané klinické ("Hughson-Westlakeově") metodě určité výhody. Psychofyzický postup je jednointervalový postup s nucenou volbou "ano-ne" se zpětnou vazbou. To znamená, že je definován interval, ve kterém se může objevit podnět (interval pozorování), po kterém pacient hlasuje Ano nebo Ne. Předem stanovený podíl pokusů představuje "záchytné pokusy", intervaly pozorování, ve kterých není předložen žádný podnět. Odpověď Ano v "záchytném pokusu" je "falešný poplach". Pokud dojde k falešnému poplachu, je pacient informován a poučen, aby se ujistil, že odpoví Ano pouze tehdy, když se ozve tón (zpětná vazba).

Maskování

Při běžném klinickém testování se běžně začíná s testem bez maskování; pokud se zjistí, že maskování je nutné, test se opakuje s maskováním. GSI AMTAS Flex se této neefektivitě vyhýbá tím, že vždy maskuje. K výběru úrovně maskování se používá patentovaná metoda založená na informacích, které jsou v daném okamžiku k dispozici. Po dokončení testu se provede analýza úrovní maskování a prahových hodnot obou uší, aby se zjistilo, zda nedošlo k nadměrnému nebo nedostatečnému maskování. Pokud k tomu dojde, jsou prahové hodnoty označeny jako "upozornění maskovače". Pokud se objeví upozornění maskovače, měly by být tyto prahové hodnoty znovu testovány ručně. Při testování vedení čistého tónu vzduchem se do netestovaného ucha ve všech případech pouští úzkopásmový maskovací šum o úrovni -20 dB vzhledem k úrovni podnětu.

VÝPOČET PRŮMĚRU ČISTÉHO TÓNU

Průměr čistého tónu (PTA) se vypočítá jako průměr prahových hodnot pro 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz. PTA se nevypočítává, pokud je více než jedna z frekvencí bez odezvy (NR). Pokud je jedna frekvence bez odezvy, vypočítá se PTA z průměru 2 frekvencí s odezvou. Pokud je mezi libovolnými 2 ze 3 frekvencí rozdíl 20 dB nebo větší, vypočítá se PTA jako průměr 2 nejlepších frekvencí.

Bez odezvy

Pokud pacient neodpoví do 10 sekund, zobrazí se mu varovná zpráva a dojde k vypršení časového limitu. Pokud se kdykoli během testování čistých tónů vyskytnou tři time-outy (nemusí následovat po sobě), aplikace test ukončí a přejde na obrazovku Finish (Dokončit).

Time-out během testu řeči je považován za nesprávnou odpověď. U testu Spondee by to mělo za následek zvýšení úrovně, která nakonec dosáhne maxima, a přerušení, pokud zde nejsou žádné správné odpovědi.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ KONFIGURAČNÍ APLIKACE

OBECNÉ MOŽNOSTI

Možnosti zobrazení

- Jazyk zobrazení: Čeština
- Povolit 30sekundový časový limit: Vypnuto
- Použít symboly UK ve zprávách: Vypnuto

Uvítací obrazovka

- Zobrazit menu: Zapnuto
- Filtrovat dostupné jazyky testů: Vypnuto

Logo zprávy

Logo GSI

Výzkum

• Zapnout rozšířené protokolování: Zapnuto

PRACOVNÍ POSTUP

Před testem

- Zobrazit formulář souhlasu: Vypnuto
- Zobrazit obrazovku s informacemi o pacientovi: Zapnuto
- Kontrola sluchátek: Vypnuto
- Pokyny: Video

Možnosti testu

- Typ testu: Diagnostika
- Vybrané testy: Čistý tón ve vzduchu
- Použít monitorování hluku: Vypnuto

Po testu

- Generovat zprávu: Zapnuto
 - o Zobrazit zprávu: Vypnuto
- Export dat: Vypnuto
- Nahrát do GSI Cloud: Vypnuto
- Vrátit se na uvítací obrazovku: Zapnuto

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Obrazovka s informacemi o pacientovi

Povinná pole

- Křestní jméno pacienta: Vypnuto
- Příjmení pacienta: Vypnuto
- ID pacienta: Vypnuto
- Datum narození pacienta: Vypnuto
- Pohlaví pacienta: Vypnuto
- Telefonní číslo: Vypnuto
- E-mail: Vypnuto

Zprávy

Zahrnout do zpráv

- Křestní jméno pacienta: Vypnuto
- Příjmení pacienta: Vypnuto
- ID pacienta: Vypnuto
- Datum narození pacienta: Vypnuto
- Pohlaví pacienta: Vypnuto
- Telefonní číslo: Vypnuto
- E-mail: Vypnuto
- Datum a čas: Vypnuto

Sledování hluku

Maximální úrovně pozadí

- Typ: Vlastní nastavení
- 250 Hz: 51
- 500 Hz: 57
- 1000 Hz: 57
- 2000 Hz: 62
- 4000 Hz: 81
- 8000 Hz: 83
- Max Env: 70

Screening

Frekvence

- 250 Hz: Vypnuto
- 500 Hz: Zapnuto
- 1000 Hz: Zapnuto
- 2000 Hz: Zapnuto
- 4000 Hz: Zapnuto
- 8000 Hz: Vypnuto

Intenzita

- 15 dB HL: Vypnuto
- 20 dB HL: Vypnuto
- 25 dB HL: Zapnuto
- 30 dB HL: Vypnuto
- 35 dB HL: Vypnuto
- 40 dB HL: Vypnuto

Kritéria průchodu

- 2: Vypnuto
- 3: Zapnuto
- 4: Vypnuto
DIAGNOSTIKA OVZDUŠÍ

Frekvence vzduchu

Oktávy

- 250 Hz: Zapnuto
- 500 Hz: Zapnuto
- 1000 Hz: Zapnuto
- 2000 Hz: Zapnuto
- 4000 Hz: Zapnuto
- 8000 Hz: Zapnuto
- Max Env: Zapnuto

Inter-oktávy

- 750 Hz: Vypnuto
- 1500 Hz: Vypnuto
- 3000 Hz: Vypnuto
- 6000 Hz: Vypnuto

Vysoká frekvence

- 10000 Hz: Vypnuto
- 12500 Hz: Vypnuto
- 14000 Hz: Vypnuto
- 16000 Hz: Vypnuto

- Vypnout maskování pouze v testu Air (vzduch): Vypnuto
- Mezioktávové frekvence budou testovány, pokud je rozdíl mezi dvěma sousedními oktávami >= 20 dB: Vypnuto

SPECIFIKACE

Fyzikální specifikace, specifikace prostředí a specifikace napájení pro Tablet/PC naleznete v dokumentaci pro Tablet/PC.

Vzduchové vedení Čistý tón

Frekvenční rozsah: 250 Hz až 8000 Hz (DD65V2)

Frekvenční rozsah: 250 Hz až 16000 Hz (DD450)

Úrovňový rozsah: 0 dB až 90 dB HL

Maskování: Úzké pásmo 250 Hz až 16000 Hz

Maskovací úzkopásmový šum je geometricky soustředěn na vybranou testovací frekvenci a obsahuje 3 dB šířku pásma dolů o 1/3 oktávy v minimu a 1/2 oktávy v maximu.

Rozsah maskovací úrovně: 10 až 60 dB HL

Snímače: RadioEar DD65V2 nebo RadioEar DD450

Kalibrace

Zařízení GSI AMTAS Flex se z výroby dodává kalibrované pro konkrétní snímače, které byly zakoupeny spolu s ním. Kalibrační soubor je obsažen na dodaném USB disku a je platný pouze s konkrétními dodanými sluchátky a zvukovou kartou. Kalibrační data dodaná z výroby nelze použít pro jiné snímače.

Doporučuje se kalibraci přístroje a vysílačů provádět každoročně, a to autorizovaným zástupcem GSI, pomocí příslušného kalibračního vybavení. Pokud jsou žádoucí i pravidelné kontroly, lze použít biologickou kalibrační kontrolu popsanou v předchozí části.

Snímač	DD65 V2		DD	450
Impedance	10 Ω	Okolní prostředí	40 Ω	Okolní prostředí
Spojovač	318-1	Hluk	318-1	Hluk
	RETSPL (dB)	Tlumení	RETSPL (dB)	Tlumení
125 Hz	30,5	8,3	30,5	15
250 Hz	17	15,5	18	16
500 Hz	8	26,1	11	23
750 Hz	5,5		6	
1000 Hz	4,5	32,4	5,5	29
1500 Hz	2,5		5,5	
2000 Hz	2,5	43,6	4,5	32
3000 Hz	2		2,5	
4000 Hz	9,5	43,8	9,5	46
6000 Hz	21		17	
8000 Hz	21	45,6	17,5	44
10000 Hz			22	
12500 Hz			27,5	
14000 Hz			35	
16000 Hz			56	

Sluchátka - čistý tón RETSPL, okolní útlum

U umělého ucha se používá spojka IEC60318-1 s adaptérem typu 1.

PUBLIKACE A PATENTY AMTAS

PUBLIKACE AMTAS

- Margolis, R.H. Automated Audiometry Progress or Pariah? (Automatizovaná audiometrie - pokrok nebo vyvrhel?) Audiologie On-line (<u>www.audiologyonline.com/articles</u>). 17. leden 2005.
- 2. Margolis, R.H. Automated Audiometry (Automatizovaná audiometrie): Pokrok nebo vyvrhel. Audiologie dnes (Audiology Today) 17:21, 2005.
- 3. Margolis, R.H., Saly, G., Le, C., Laurence, J. Qualind[™]: A Method for Assessing the Accuracy of Automated Tests (Metoda hodnocení přesnosti automatizovaných testů). J. Amer. Acad. Audiol., 18, 78-89, 2007.
- 4. Margolis, R.H., Saly, G.S. Toward a standard description of hearing loss (Ke standardnímu popisu ztráty sluchu). Int. J. Audiologie 46, 746-758, 2007.
- 5. Margolis, R.H., Morgan, D.E. The Value of Automated Audiometry (Hodnota automatizované audiometrie). Insights in Practice for Clinical Audiology (Poznatky z praxe pro klinickou audiologii), leden 2008.
- Margolis, R.H., Saly, G.L. Prevalence of hearing loss types in a clinical population (Prevalence typů ztráty sluchu v klinické populaci). Ear and Hearing (Ucho a sluch), 29, 524-532, 2008.
- Margolis, R.H., Saly, G.L. Asymmetrical Hearing Loss (Asymetrická ztráta sluchu): Definition, Validation, Prevalence (Definice, validace, prevalence). Otology & Neurotology (Otologie a neurotologie), 29, 422-431, 2008.
- Margolis, R.H., Morgan D.E. Automated Pure-Tone Audiometry An Analysis of Capacity, Need, and Benefit (Automatizovaná audiometrie čistých tónů - analýza možností, potřeb a přínosů). Amer. J. of Audiology, 17, 109-113, 2008.
- 9. Margolis, R.H., Glasberg, B.R., Creeke, S., Moore, B.C.J. AMTAS Automated Method for Testing Auditory Sensitivity (Automatizovaná metoda testování sluchové citlivosti): Validační studie. Int. J. Audiology, 49, 185-194, 2010.
- Margolis, R.H., Frisina, R., Walton, J.P. (2011). Automated method for testing auditory sensitivity (Automatizovaná metoda testování sluchové citlivosti): II. Air Conduction Audiograms in Children and Adults (Audiogramy vedení vzduchu u dětí a dospělých). *Int J Audiology*, 50, 434-439, 2011.
- Margolis, R.H., Moore, B.C.J. Automated method for testing auditory sensitivity (Automatizovaná metoda testování sluchové citlivosti): III. Sensorineural hearing loss and air-bone gap (Senzorineurální nedoslýchavost a mezery ve vzduchových kostech). *Int J Audiology,* 50, 440-447, 2011.
- Margolis, R.H., Eikelboom, R.H., Johnson, C., Ginter, S.M., Swanepoel, D.W., Moore, B.C.J. False Air-Bone Gaps at 4 kHz in Listeners with Normal Hearing and Sensorineural Hearing Loss (Falešné mezery mezi vzduchem a kostmi při frekvenci 4 kHz u posluchačů s normálním sluchem a senzorineurální ztrátou sluchu). *Int. J. Audiology* 52:526-532, 2013.

PATENTY AMTAS

- 1. Margolis, R.H. Adaptivní metoda a přístroj pro testování sluchové citlivosti. U.S. Patent č. 6,496,585, 17. prosince 2002.
- Margolis, R.H. Metoda hodnocení přesnosti výsledků testu. Patent USA č. 7 704 216, 27. dubna 2010.
- 3. Margolis, R.H. a Saly G.S. Audiogram Classification System (Systém klasifikace audiogramů). U.S. Patent č. 8,075,494, 13. prosince 2011.
- Margolis, R.H., Saly, G.S., Birck, J. D. Calibration of Audiometric Bone Conduction Vibrators (Kalibrace audiometrických vibrací vedených kostí), patent USA č. 8,577,050, 5. listopadu 2013

Kompatibilita EMC

Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou ovlivňovat zařízení GSI AMTAS Flex. Zařízení instalujte a provozujte v souladu s informacemi o EMC uvedenými v dokumentaci k tabletu/PC a v této části.

Zařízení GSI AMTAS Flex bylo testováno na emise a odolnost EMC jako samostatný přístroj. Nepoužívejte přístroj v sousedství jiných elektronických zařízení nebo v jejich stohovaných skupinách. Pokud je nutné přístroj používat vedle jiných přístrojů nebo na nich, měl by uživatel ověřit správné fungování v konfiguraci.

Použití příslušenství, vysílačů a kabelů, které jsou jiné než zde uvedené, s výjimkou servisních dílů prodávaných GSI jako náhradní díly interních součástek, může vést ke zvýšeným EMISÍM nebo snížení ODOLNOSTI přístroje. Každý, kdo připojuje doplňkové vybavení, odpovídá za to, že systém je v souladu s normou ČSN EN 60601-1-2.



Tento přístroj je vhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních kromě použití v blízkosti aktivního vysokofrekvenčního chirurgického vybavení a RF stíněných místností systémů pro zobrazování pomocí magnetické rezonance, kde je intenzita elektromagnetického rušení příliš vysoká.

Je třeba se vyhnout použití tohoto přístroje, pokud sousedí s jiným zařízením nebo je na něj položen, protože by to mohlo mít za následek nesprávný provoz. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba tento přístroj a další zařízení sledovat, aby se ověřilo, že fungují správně.

Použití jiného příslušenství, převodníků a kabelů, než které byly specifikovány nebo dodány výrobcem tohoto přístroje, může vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetické imunity a v důsledku toho k nesprávnému provozu. Seznam příslušenství, snímačů a kabelů naleznete v této příloze.

Přenosné RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by nemělo být používáno blíže než 30 cm (12 palců) k jakékoli části tohoto přístroje, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto přístroje.

POZNÁMKY

ZÁKLADNÍ VÝKONNOST tohoto přístroje je definována výrobcem jako: Tento přístroj nezahrnuje ESSENTIAL PERFORMANCE (základní výkonnost). Absence nebo ztráta ESSENTIAL PERFORMANCE (základní výkonnosti) nemůže vést k žádnému nepřijatelnému bezprostřednímu riziku.

Konečná diagnóza musí být vždy založena na klinických znalostech. Neexistují žádné odchylky od povoleného standardu a použití opravných položek.

Tento přístroj je v souladu s normou IEC60601-1-2:2014, emisní třída B, skupina 1. Neexistují žádné odchylky od povoleného standardu a použití opravných položek. Veškeré potřebné pokyny pro udržení shody s ohledem na EMC najdete v části

všeobecné údržby v tomto návodu. Žádné další kroky nejsou nutné.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST, EMC A SOUVISEJÍCÍ NORMY

ES 60601-1: Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost

IEC/EN 60601-1: Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost

CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost elektrických přístrojů pro laboratorní využití

ČSN EN 60601-1-1: Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-2: Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Elektromagnetická rušení -Požadavky a zkoušky

Základní požadavky platného nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745

RoHS (omezení používání některých nebezpečných látek)

WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Poradenství a prohlášení výrobce elektromagnetické emise

GSI AMTAS Flex je určen pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje GSI AMTAS Flex musí zajistit, aby byl tento přístroj v takovém prostředí používán.

Zkouška emisí	Shoda	Elektromagnetické prostředí - poradenství
RF emise	Skupina 1	Přístroj GSI AMTAS Flex využívá RF energii pouze
CISPR 11		pro svou vnitřní funkci. RF emise jsou tudíž velmi
		nízké a je nepravděpodobné, že by zasahovaly
		elektronická zařízení stojící poblíž.
RF emise	Limitní třída B	GSI AMTAS Flex je vhodný pro použití ve všech
CISPR 11		komerčních, průmyslových, obchodních,
Harmonické emise	Kategorie třídy A	nemocničních a obytných prostředích.
IEC 61000-3-2		

Kolísání napětí / emise	Vyhovuje	
blikání□		
IEC 61000-3-3		

Doporučené odstupové vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními rádiovými komunikačními zařízeními a systémem GSI AMTAS Flex

Přístroj GSI AMTAS je určený pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je pod kontrolou vyzařování RF rušení. Zákazník nebo uživatel přístroje GSI AMTAS Flex může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízením GSI AMTAS Flex, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální	Odstupová vzdálenost podle frekvence vysílače (m)		
výstupní výkon	150 kHz až 80 MHz	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 2,5 GHz
vysílače			
	d = 1,17√P	$d = 1,17\sqrt{P}$	d = 2,23√P
W			
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30
1			

Pro vysílače, jejichž maximální výstupní výkon není uveden výše, lze doporučenou oddělovací vzdálenost *d* v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice vztahující se na frekvenci vysílačů, kde *P* je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

Poznámka 1: Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetická odolnost

GSI AMTAS Flex je určen pro použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje GSI AMTAS Flex musí zajistit, aby byl tento přístroj v takovém prostředí používán.

Test odolnosti	ČSN EN 60601	Shoda	Elektromagnetické
	Úroveň testu		prostředí - pokyny
Elektrostatický výboj	Kontaktní napětí ±8 kV	Kontaktní napětí	Podlahy by měly být ze
(ESD)		±8 kV	dřeva, betonu nebo
	Vzduch ±15 kV		keramických dlaždic.
		Vzduch ±15 kV	Pokud jsou podlahy
			pokryty syntetickým
IEC 61000-4-2			materiálem, měla by být
			relativní vlhkost vyšší než
			30 %.
Rychlé elektrické	±2 kV pro napájecí	±2 kV pro napájecí	Kvalita síťového napájení
přechodné	vedení	vedení□	musí odpovídat typickému
jevy / skupiny impulzů	±1 kV pro	±1 kV pro	komerčnímu,
	vstupní/výstupní	vstupní/výstupní	nemocničnímu nebo
IEC 61000-4-4	vedení	vedení	obytnému prostředí.
Rázový impulz	±1 kV diferenciální	±1 kV diferenciální	Kvalita síťového napájení
	režim🛛	režim🛛	musí odpovídat typickému
IEC 61000-4-5	±2 kV běžný režim	±2 kV běžný režim	komerčnímu,
			nemocničnímu nebo
			obytnému prostředí.
Poklesy napětí, krátká	<5% <i>U</i> T	<5% <i>U</i> T	Kvalita síťového napájení
přerušení a kolísání			musí odpovídat typickému
napětí na napájecím	(>95% pokles <i>U</i> T) za	(>95% pokles <i>U</i> T)	komerčnímu,
vedení	0,5 cyklu	za 0,5 cyklu	nemocničnímu nebo
			obytnému prostředí.
	40 % <i>U</i> T	40 % <i>U</i> T	Pokud uživatel zařízení
	(60 % pokles v <i>U</i> T) za 5	(60 % pokles v <i>U</i> T)	GSI AMTAS Flex vyžaduje
IEC 61000-4-11	cyklů	za 5 cyklů	nepřetržitý provoz po
		70.04 / 5	přerušení napájení z
	70 % <i>U</i> I	/0 % <i>U</i> I	elektrické sítě, doporučuje
	(30 % pokies v <i>U</i> I) za	(30 % pokies v <i>U</i> I)	se, aby bylo zařízení GSI
	25 сукій	za 25 сукій	AMTAS Flex napájeno z
			nepřerušovaného zdroje
	5% $UI \square$	5% $UI \square$	napajeni.
	(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
	sekuna	za 5 sekund	

Frekvence napájení (50/60 Hz) 3 A/m IEC 61000-4-8		napětí před pou oce I ost	3 A/m žitím zkušební úrovně	Magnetická pole napájecí frekvence by měla být na úrovni charakteristické pro typické místo v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.
GSI AMTAS Flex Zákazník nebo u takovém prostře	je určen pro použi živatel systému Al edí.	ití v níže specifi MTAS Flex by m	kovaném elektromagr něl zajistit, aby byl tent	netickém prostředí. to systém používán v
Test odolnosti	ČSN EN 60601 Úroveň testu	Shoda	Elektromagnetické	prostředí - pokyny
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz	3 Vrms	Přenosná a mobilní se neměla používat AMTAS Flex, včetně l doporučená oddělov podle rovnice platné	RF komunikační zařízení by v blízkosti části zařízení GSI kabelů; existuje určitá vací vzdálenost vypočtená é pro frekvenci vysílače.
Vyzářené RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz až 2,5 GHz	3 V/m	Doporučená oddě $d = 1,17\sqrt{P}$ $d = 1,17\sqrt{P}$ 80 MHz a $d = 1,17\sqrt{P}$ 80 MHz a $d = 1,17\sqrt{P}$ 800 MHz kde <i>P</i> je maximální ji vysílače ve wattech (<i>d</i> je doporučená odd metrech (m). Intenzita pole z pevr stanovená elektroma lokality (a*), by měla rozsahu nižší než úra (b*). V blízkosti ozna docházet k rušení: $(((\bullet)))$	lovací vzdálenost až 800 MHz z až 2,5 GHz menovitý výstupní výkon W) podle výrobce vysílače a dělovací vzdálenost v ných rádiových vysílačů, agnetickým průzkumem být v každém frekvenčním oveň shody čeného zařízení může

Poznámka 1: Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. **Poznámka 2:** Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

(a*) Intenzita pole z pevně umístěných vysílačů (například základní stanice pro rádio (mobilní/bezdrátové)), telefonů a pozemních mobilních telefonů, amatérských rádií, AM a FM radio vysílání a TV vysílání nelze teoreticky přesně předvídat. Pro zhodnocení elektromagnetického prostředí, způsobeného pevnými vysokofrekvenčními vysílači, by měl být zvážen průzkum elektromagnetického místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se zařízení AMTAS Flex používá, překročí výše uvedenou příslušnou úroveň shody s RF, mělo by se zařízení AMTAS Flex patřičně pozorovat, aby se ověřil jeho normální provoz. Pokud dojde k abnormální činnosti, bude nutné přijmout další opatření, například změnit orientaci nebo přemístit zařízení AMTAS Flex.

(b*) Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V/m.

Pro zajištění shody s požadavky EMC podle normy IEC 60601-1-2 je nezbytné používat pouze následující příslušenství:

POLOŽKA	VÝROBCE	MODEL
HD65V2 Audiometrická náhlavní souprava	RadioEar	DD65V2
DD450 Audiometrická náhlavní souprava	RadioEar	DD450

Splnění požadavků EMC podle IEC 60601-1-2 bude zajištěno, pokud typy kabelů a jejich délky odpovídají níže uvedeným údajům:

Popis	Délka	Stíněné/nestíněné
Síťový kabel	2,5 m	Nestíněný
DD65V2 Náhlavní souprava	2,5 m	Stíněný
DD450 Náhlavní souprava	2,5 m	Stíněný